

Руководство по эксплуатации Оборудование TDMoIP (Оптический мультиплексор Оптик-ToP)

Версия 1.85

426039 Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 31 www.npotelecom.ru тел. 8 (3412) 57-30-37 факс. 8 (3412) 57-30-35 e–mail: sale@npotelecom.ru

БУМК.465623.002-23 РЭ

N⁰	Номер версии РЭ и дата изм.	Внесенные изменения
1	1.8 от 19.03.2019 версия ПО 4.8	Добавлено описание каналов (Description). Добавлены команды выхода и перезагрузки без запроса подтверждения. Добавлен режим зеркалирования для Switch L2. Добавлено управление Web-пользователями в режиме командной строки. Сброс настроек пользователей к заводским. Добавлено описание ошибок E1 и передачи пакетов. Добавлены рекомендации по синхронизации (Slave/Master), установки QOS с помощью Switch L2. Добавлен параметр DBNum в Switch L2.
2	1.81 от 31.10.2019	Добавлен режим Failback в Switch L2. Добавлена поддержка протокола STP, опционально на блоках -16/24/32E1 пункт 3.1.11.19. Добавлено резервирование питания 48V DC + 220AC, опционально на блоках -16/24/32E1.
3	1.82 от 12.11.2019	Добавлена Приложение 2 - Процедуры обновления. Пример схемы кольцевого резервирования в Приложение 1. Указаны рекомендуемые Интернет Браузеры.
4	1.83 от 14.02.2020	Изменена компоновка разделов в соответствии с ГОСТ 2.610-2006. Добавлен верхний колонтитул с децимальным номером.
5	1.84 от 20.04.2020	Добавлена информация по замечаниям Воентелком. - Информация по рекомендуемым интерфейсным модулям. Приложение 3. - Информация о совместимости между собой и с оборудованием других производителей. - Приложение с расшифровками аварий - Рекомендации по настройке мультиплексора к
6	1.85 от 10.10.2020	Поддержка SNMP v3, Поддержка QOS на основе МАС адреса.

БУМК.465623.002-23 РЭ

Содержание

1	Описание и работа5			
	1.1 Опи	сание и работа изделия	5	
	1.1.1	Назначение изделия	5	
	1.1.2	Технические характеристики	8	
	1.2 Coc	тав изделия	17	
	1.3 Уст	ройство и работа	18	
	1.3.1	Синхронизация	19	
	1.3.2	Алгоритм передачи	19	
2	Использ	ование по назначению		
	2.1 Под	готовка изделия к использованию. Конфигурирование Оптик-ТоР	20	
	2.1.1	Интерфейс CLI	20	
	2.1.2	Подключение к блоку		
	2.1.3	Особенности подключения к Оптик-SFP-1E1/2E1-ToP		
	2.1.4	Общие принципы управления оборудованием с помощью командной строки		
	2.1.5	Конфигурация блока (config)		
	2.1.6	Состояние блока (status)	30	
	2.1.7	Общие установки блока (config set [device])		
	2.1.8	Установки каналов Е1		
	2.1.9	Сохранение конфигурации блока		
	2.1.10	Возврат к заводской конфигурации		
	2.1.11	Управление коммутатором		
	2.1.12	Управление блоком		
	2.1.13	Версия ПО		
	2.1.14	меню конфигурации		
	2.1.15	дата и время		
	2.1.16	Справка		
	2.1.17	Завершение раооты		
	2.2 vver	о интерфеис		
	2.2.1	Подключение к олоку	60	
	2.2.2	Оощие принципы управления осорудованием с помощью web интерфейса	01	
	2.2.3	Конфијурация блака (Conligure)		
	2.2.4	Состояние олока (монног)		
	2.2.5	Управление настроиками (Maintenance)		
2	Z.Z.U			
3 ⊿	Установ	и старт. настроика на примере одного порта Ет в коде пово	00 82	
7	Эстанов			
5	Рекомен	адации по устранению неисправностей		
о тарантийные обязательства				
приложение т. возможные схемы применения				
триложение 2. троцедура обновления				
	оложение	о некомендуемые для применения оптические интерфеисные модули		
приложение 4 Аварииные сооощения Syslog, SNMP и web, их расшифровка				

БУМК.465623.002-23 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для изучения и использования техническим персоналом при проектировании, монтаже и эксплуатации оборудования Оптический мультиплексор Оптик-ToP (далее по тексту мультиплексор). Мультиплексор является сложным устройством и позволяет передавать классический межстанционный TDM-трафик E0/E1 через имеющуюся пакетную сеть Ethernet или построенную на основе самих мультиплексоров.

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на мультиплексоры Оптик-4GE-2/4/8E1-ToP, Оптик-4G-32/24/16E1-ToP и Оптик-SFP-1/2E1-ToP.

Мультиплексор эффективен при построении безопасной гибкой мультисервисной сети с различными топологиями. Основной режим работы мультиплексоров – это точка-точка и дерево (потоки E1 могут передаваться от одного мультиплексора на два или более мультиплексора). Мультиплексоры **Оптик-4G-32/24/16E1-ToP** могут обеспечивать резервирование маршрутов передачи потоков по сети реализуя кольцевую топологию с использованием протоколов STP. Результатом использования мультиплексора **Оптик-ToP** является сеть, позволяющая обеспечить:

- межстанционную связь АТС;
- передачу пакетного трафика по медному кабелю и по ВОЛС на скоростях до 1G;
- гибкую мультисервисность (прозрачная передача межстанционного трафика в пакетной сети);
- передачу потоков E1 по беспроводным Ethernet-сетям.
- связь между контроллером и базовыми станциями в системах сотовой связи;
- связь между базовыми станциями в системах сотовой связи;
- организацию абонентского выноса;
- передачу голоса в сетях Ethernet/IP/MPLS.

Параметры по умолчанию: IP-адрес 192.168.1.100 / 192.168.1.101 Login: root Password: root Руководство по эксплуатации БУМК.465623.002-23 РЭ

1 Описание и работа

1.1 Описание и работа изделия

1.1.1 Назначение изделия

Мультиплексор предназначен для гибкой организации сети передачи данных, содержит встроенный управляемый Ethernet-коммутатор уровня L2+ с независимой настройкой параметров каждого из интерфейсов и снабжен различными типами интерфейсов: комбо-порты Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T со стыками RJ-45 и слотами SFP.

Мультиплексор **Оптик-ТоР** предназначен для передачи неструктурированных (по технологии SAToP) и структурированных (по технологии CESoP) потоков *E1* (*G.703*), и потоков ИКМ-15 и организацию пучков соединений по сетям типа MEF (Metro Ethernet Forum), MPLS или PSN (<u>packet</u> <u>switched network</u>) с использованием протоколов UDP/IP. Возможные схемы применения мультиплексора приведены в <u>Приложении 1</u>

Модуль способен передавать от 1 до 32 потоков (в зависимости от модели) через сети пакетной передачи данных и организовывать до 64 пучков соединений через сетевой интерфейс. Процесс передачи прозрачен для всех протоколов и сигнализаций и, таким образом, совместим со всем существующим оборудованием, использующим интерфейсы *E1*. При передаче потока целиком он проходит прозрачно (CESoPSN), при передаче части канальных интервалов настраивается передача 16 КИ для передачи потоков с CAS сигнализацией и прозрачный 16КИ для общеканальной сигнализации CSS.

Оптик-ТоР работает под управлением встроенной операционной системы *Linux*. Код операционной системы и настройки мультиплексора хранятся в микросхемах флэш-памяти, организованных в файловую систему. Обновление программного обеспечения может осуществляться по протоколу FTP или через консольный вход по протоколам XModem, YModem или ZModem. Инструкция по обновлению в Приложении 2.

Оптик-ТоР реализует следующие основные возможности:

– передача неструктурированных (без выделения и контроля фреймовой структуры) потоков E1;

прозрачное подключение ко всему существующему оборудованию, использующему интерфейсы
 Е1, включая телефонные станции, гибкие мультиплексоры, радиорелейные станции и т.д.;

– допустимые режимы синхронизации: внутренняя синхронизация от встроенного стабильного опорного генератора, внешняя синхронизация от (используется тактовая синхронизация, полученная от одного из подключенных устройств) в случае потери внешнего источника синхронизации или потери потока входных пакетов переходит в адаптивный режим (удержания средней частоты и выбора источника синхронизации наибольшей стабильности;

эффективное восстановление несущей частоты с точность до 1 ppm;

 обеспечение надежной передачи данных потока *E1* через пакетную среду, восстановление порядка следования пакетов, а также восстановление потерянных пакетов путем запроса повторной передачи;

– локальное управление через СОМ-порт (cli);

ции БУМК.465623.002-23 РЭ

- удаленное управление через сеть передачи данных по протоколу SSH/TELNET;

- удаленное управление по протоколу SNMP v1, v2c; v3

– удаленное управление через web-интерфейс (рекомендуемые браузеры Firefox Browser, Яндекс.Браузер, Google Chrome);

- организация локальных и удаленных шлейфов на интерфейсах E1;
- мониторинг канала для E1 в соответствии с рекомендацией G.826 и стандарта RFC2495;
- мониторинг пакетной сети по стандарту RFC2819;
- размер буфера приема до 512 мс;
- контроль состояния буфера приема и передачи через команды отладки;
- индикация состояния интерфейсов с помощью светодиодных индикаторов.

БУМК.465623.002-23 РЭ

Наименование изделия	Обозначение исполнений изделия	Функциональные особенности
Оптик-4GE-8E1-ToP	БУМК.465623.002-23	Мультиплексор TDMoP предназначенный для передачи 8 потоков E1 через пакетную сеть Ethernet. Содержит коммутатор пакетов с 2 портами Ethernet для установки модулей SFP и 2 электрическими портами Ethernet 10/100/1000BASE-T. Может организовать до 8 направлений передачи потоков E1. Содержит консольный порт для управления. Конструктивно исполнен в виде блока в формате 1U предназначенный для установки в стойку 19".
Оптик-4GE-4E1-ToP	БУМК.465623.002-24	Мультиплексор аналогичный Оптик-4GE-8E1-ToP, но предназначенный для передачи до 4 потоков E1.
Оптик-4GE-2E1-ToP	БУМК.465623.002-25	Мультиплексор аналогичный Оптик-4GE-8E1-ToP, но предназначенный для передачи до 2 потоков E1.
Оптик-4GE-1E1-ToP	БУМК.465623.002-34	Мультиплексор аналогичный Оптик-4GE-8E1-ToP, но предназначенный для передачи 1 потока E1.
Оптик-4G-32E1-ToP	БУМК.465623.002-26	Мультиплексор аналогичный Оптик-4GE-8E1-ToP, но предназначенный для передачи до 32 потока E1. Выполненный на более мощной аппаратной платформе.
Оптик-4G-24E1-ToP	БУМК.465623.002-27	Мультиплексор аналогичный Оптик-4GE-8E1-ToP, но предназначенный для передачи до 24 потока E1. Выполненный на более мощной аппаратной платформе.
Оптик-4G-16E1-ToP	БУМК.465623.002-28	Мультиплексор аналогичный Оптик-4GE-8E1-ToP, но предназначенный для передачи до 16 потока E1. Выполненный на более мощной аппаратной платформе.
Оптик-SFP-2E1-ToP	БУМК.465623.002-29	Мультиплексор TDMoP выполненный в конструктиве интерфейсного электрического модуля формата SFP и предназначенный для передачи до 2 потоков E1 через пакетную сеть. Стыковка к пакетной сети через разъём SFP.
Оптик-SFP-1E1-ToP	БУМК.465623.002-31	Мультиплексор аналогичный Оптик-SFP-2E1-ToP, но предназначенный для передачи одного потока E1.

БУМК.465623.002-23 РЭ

1.1.2 Технические характеристики

Внешний вид вариантов исполнения мультиплексоров приведен на рисунках 1.1-1.13.

•		Оптик-4GE-8E1-ТоР			•
			Рис. 1.1 - Внешний	і́ вид изделия Оптик-4GE-8E1-ToP	
•		Оптик-4GE-4E1-ToP			•
	-		Рис. 1.2 - Внешний	и́ вид изделия Оптик-4GE-4E1-ToP	
•		Оптик-4GE-2E1-ToP	Part 51 (3.70)		•
			Рис. 1.3 - Внешний	і́ вид изделия Оптик-4GE-2E1-ToP	
•		Оптик-4GE-1E1-ToP	2 Port 51 0 330 1		•
			Рис. 1.4 - Внешний	і́ вид изделия Оптик-4GE-1E1-ToP	
•	-		(± (+ ± − +-))		•
			Рис. 1.5 - Вид сзади	и изделий Оптик-4GE-8/4/2/1E1-ToP	
•	ARV DC			В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	•
			Рис. 1.6 - Внешний	й вид изделия Оптик-4G-32E1-ToP	



Рис. 1.7 - Внешний вид изделия Оптик-4G-24E1-ToP



Рис. 1.8 - Внешний вид изделия Оптик-4G-16E1-ToP

Руководство по эксплуатации БУМК.465623.002-23 РЭ

Рис. 1.9 – Вид сзади изделий Оптик-4G-32/24/16Е1-ТоР

Органы управления и внешние стыки мультиплексоров



Рис. 1.10 – Внешний вид изделия Оптик-4GE-8E1-ToP

- 1. Порты E1/E0 со стыками RJ45;
- 2. Порты Eth1, Eth2 интерфейсы Ethernet 10/100/1000 Base-T;
- 3. Порты Eth3, Eth4 коммутатора, слоты для установки SFP-модулей;
- 4. Консольный порт RJ-45 для локального управления устройством;
- 5. Индикаторы портов Eth3, Eth4;
- 6. Индикатор «общая ошибка»;
- 7. Индикатор питания;
- 8. Индикатор текущего состояния устройства;
- 9. Держатель предохранителей номинала 1А;
- 10-11. Разъемы 48V DC разъем для подключения питания от сети постоянного тока 36...72V;
- 12. Клемма заземления;

Мультиплексор Оптик-4GE-4E1-ToP, Оптик-4GE-2E1-ToP и Оптик-4GE-1E1-ToP отличаются от Оптик-4GE-8E1-ToP, только количеством портов E1/E0.



Рис. 1.11 - Внешний вид изделия Оптик-SFP-1/2E1-ToP

БУМК.465623.002-23 РЭ



Рис. 1.12 - Внешний вид изделия Оптик-4G-32E1-ToP

- 1. Порты E1/E0 со стыками RJ45;
- 2. Порты Eth1, Eth2 интерфейсы Ethernet 10/100/1000 Base-T;
- 3. Порты Eth3, Eth4 коммутатора, слоты для установки SFP-модулей;
- 4. Консольный порт RJ-45 для локального управления устройством;
- 5. Индикаторы портов Eth3, Eth4;
- 6. Индикатор «общая ошибка»;
- 7. Кнопка сброса к заводским настройкам;
- 8. Индикатор питания;
- 9. Индикатор текущего состояния устройства;

10. Разъем **220V AC –** разъем для подключения питания от сети переменного тока (опционально);

11. Разъемы 48V DC – разъемы для подключения питания от сети постоянного тока 36...72V;

12. Держатель предохранителя номиналом 3,15 А, цепь питания постоянного тока;

12*. Держатель предохранителя номиналом 1 А, цепь переменного тока, (опционально при наличии питания от сети переменного тока);

13. Клемма заземления;

Изделия Оптик-4G-24E1-ToP, Оптик-4G-16E1-ToP отличаются от Оптик-4G-32E1-ToP, только количеством портов E1/E0.

БУМК.465623.002-23 РЭ Руководство по эксплуатации 2 3 5 4 1 ОПТИК-4GE-8E0/E1-ToP вкл 0 PORT E1 G.703 0 РАБ 45 67 ETH 3 ETH 4 23 ETH 1 ETH 2 48V DC IN 1A **RS-232** 6 7 8

Рис. 1.13 - Внешний вид изделия Оптик-4GE-8E0/E1-ToP (mini)

1. Порты **E1/E0** со стыками RJ45. В групповом разъёме нечетные порты расположены снизу, а чётные – сверху;

- 2. Порты Eth1, Eth2 интерфейсы Ethernet 10/100/1000 Base-T;
- 3. Порты Eth3, Eth4 коммутатора, слоты для установки SFP-модулей;
- 4. Индикатор питания;
- 5. Кнопка включения/выключения питания;
- 6. Разъемы 48V DC разъем для подключения питания от сети постоянного тока 36...72V;
- 7. Держатель предохранителей номинала 1А;
- 8. Порт управления RS-232;

Индикация состояния стыков Е1



Рис. 1.14 – Порт Е1/Е0

Индикация для портов Е1/Е0 (Рис. 2.1) имеет несколько режимов:

Таблица 1.1 - Индикация портов E1/E0

Цвет	Режим
Красный	Наличие LOS, AIS в потоке E1
Зеленый	Наличие фреймов <i>Е0</i>

БУМК.465623.002-23 РЭ

1.1.2.1 Параметры портов Е1/Е0

a) Номинальная битовая скорость 2 048 Кбит/с или 1 024 Кбит/с. Допустимое отклонения номинальной частоты ±50 ppm.

б) Параметры импульсов электрического стыка 2048 кбит/с на нагрузке (120 ±0,12) Ом соответствуют рекомендации G.703 и имеют следующие значения.

1) амплитуда импульсов положительной и отрицательной полярностей (в середине импульса по длительности) должна быть (3 ±0,3) В;

2) длительность импульсов положительной и отрицательной полярностей (на уровне 0,5 амплитуды) должна быть (244 ±25) нс;

3) отношение между амплитудами положительных и отрицательных импульсов должно быть (1 ±0,05);

4) отношение между длительностями положительных и отрицательных импульсов должно быть (1 ±0,05);

в) Тип кода – AMI/HDB-3 (выбирается группами по 8 потоков).

г) Параметры стыка по требованиям к фазовым дрожаниям соответствуют рекомендации G.823:

1) величина полного размаха фазового дрожания выходного сигнала 2048 кбит/с, измеренная в долях тактового интервала T, не превышает:

- 0,25 тактовых интервала в полосе частот от 20 Гц до 100 кГц;

- 0,05 тактовых интервала в полосе частот от 18 до 100 кГц;

2) максимально допустимая величина фазового дрожания входного сигнала электрического стыка 2048 кбит/с, измеренная в долях тактового интервала Т, соответствовует рисунку 2.1;



Рис. 2.1 - Нижний предел максимально допустимого фазового дрожания

д) Затухание соединительного кабеля на частоте 1024 кГц – от 0 до 12 дБ.

е) Допустимые форматы передаваемых данных структурированный согласно G.704, G.732,
 G.706 или неструктурированный поток данных. Структурированный с поддержкой формата CRC-4.

ж) При использовании симметрирующих трансформаторов БУМК.671731.002 могут быть использованы для работы на несимметричных коаксиальных линиях с волновым сопротивлением 75 Ом. трансформаторы БУМК.671731.002 имеют коаксиальный разъем BNC. При заказе оборудования предназначенного для работы на несимметричный кабель следует указывать в

БУМК.465623.002-23 РЭ

заявке на оборудование.

з) Тип соединительного разъема – RJ45.

Назначение выводов разъемов RJ-45 интерфейсов G.703

Передача -1, 2. Прием - 3, 6.

Для SFP-2E1-ToP для второго потока E1: прием – 7,8; передача – 4, 5.

1.1.2.2 Параметры электрических портов Ethernet

a) интерфейс Ethernet 10/100Base-TX и Ethernet 1000Base-T соответствует стандартам IEEE 802.3u, IEEE 802.1q (поддержка протокола VLAN) и IEEE 802.1p (поддержка поля PCP);

б) максимальная длина пакета МТU 1632 байт;

в) поддержка трафика IPTV (multicast);

в) количество стыков Ethernet 10/100Base-TX, Ethernet 1000Base-T - 4;

г) максимальная длина кабеля *UTP* категории 5 для режима *Ethernet 10BASE-T* - не более 150 м, максимальная длина кабеля *UTP* категории 5 для *Ethernet 100BASE-TX* - не более 100 м, максимальная длина кабеля *UTP* категории 5е или категории 6 для скорости передачи данных 1000 Мбит/с - не более 100 м;

д) тип соединительного разъема - RJ45;

К интерфейсам *Ethernet 10/100Base-TX* и *Ethernet 1000Base-T* блока Оптик-4GE подключаются шнуры, схема которых приведена на рисунке 2.2. Максимальная длина соединительного кабеля определяется в соответствии с учетом метрического затухания кабеля на соответствующих частотах.

Для сборки шнура используются разъемы из ЗИП блока. Монтаж должен производиться симметричным кабелем парной скрутки типа UTP категории 5 или 5е. Заделка кабеля в вилку телефонную TPR-8P8C производится с помощью инструмента для обжима вилок *RJ45* (кримпер) в соответствии с рисунком 2.2.

В блоке Оптик-4GE интерфейсы *Ethernet 10/100Base-TX* и *Ethernet 1000Base-T* автоматически определяют и корректируют сигнальные пары приема и передачи и полярность сигнала. Поэтому для всех случаев используют кабель Ethernet - "прямой".



Рис. 2.2 - Назначение контактов в разъеме RJ45

1.1.2.3 Параметры оптических портов Ethernet

SFP-слот предназначен для установки SFP-модулей:

- Ethernet 1000-Base-X;
- скорость передачи: 1 Гбит/с.

Интерфейсы соответствуют стандартам *IEEE 802.3u*, *IEEE 802.1q* (поддержка протокола *VLAN*) и *IEEE 802.1p* (поддержка поля *PCP*).

Производитель гарантирует работоспособность мультиплексоров Оптик-ToP в случае применения оптических модулей производства НПО «Телеком». Перечень предлагаемых оптических интерфейсных модулей приведен в Приложении 3. Применение оптических интерфейсных модулей других производителей, допускается, но корректная работа интерфейса в этом случае не гарантируется. Обязательные требования к оптическим интерфейсным модулям стороннего производителя: формат корпуса SFP, поддержка скорости передачи не ниже 1.25Гбит/с, для обеспечения функций диагностики интерфейса необходима поддержка протокола DDMI.

Допускается применение «электрических» интерфейсных модулей, но только модулей производства НПО «Телеком» модели

Интерфейс позволяет считывать информацию о состоянии модулей SFP через интерфейс DDMI, если сам модуль поддерживает данный протокол. НПО «Телеком» поставляет модули только с поддержкой DDMI.

Допускается "горячая" замена модуля (hot-swap).

1.1.2.4 Параметры встроенного коммутатора пакетов

Встроенный коммутатор пакетов имеет 5 портов: CPU, Eth1, Eth2, Eth3, Eth5. Порт CPU используется для подключения центрального процессора, который выполняет функции конвертора

и БУМК.465623.002-23 РЭ

потоков и системы управления. Коммутатор пакетов может принимать пакеты типа tag, untag и пакеты с двойной меткой tag (double tag) и выполнять ряд действий с пакетами. Встроенный коммутатор пакетов позволяет принимать untag пакеты и устанавливать на них определенную метку (реализовывать функцию порт access), принимать tag пакеты и направлять их на определенные порты, фильтровать траффик, пропускать неизвестные VLAN если такое требуется. Коммутатор поддерживает базу данных правил для VLAN размером 4095 записей по каждой из которых может быть произведены определенные действия с VLAN.

Значение поле TPID для tag пакетов (IEEE 802.1q, IEEE 802.1ad) может настраиваться раздельно для каждого порта.

1.1.2.5 Параметры порта управления

Порт управления:

- скорость передачи информации, Кбит/с	- 115,2;
- максимальная длина кабеля при скорости передачи 115,2 кбит/с	- 10 м;
- тип соединительного разъема	- <i>DB</i> -9M(mini), RJ45.

1.1.2.6 Конструктивные параметры

Изделия Оптик-ТоР предназначены для установки в телекоммуникационную стойку 19", также возможна установка на плоскую горизонтальную поверхность. В Оптик-4ToP (mini) возможна установка только на плоскую горизонтальную поверхность. Оптик-SFP предназначен для установки в разъем SFP основного устройства.

Габаритные размеры блока Оптик-4G-32/24/16E1-ToP Габаритные размеры блока Оптик-4GE-8/4/2/1E1-ToP Габаритные размеры блока Оптик-4GE-8E0/E1-ToP (mini) Габаритные размеры блока Оптик-SFP-1E1/2E1-ToP *Размер указан без кронштейнов. - 439*x220,5x43,7 мм. - 426*x160x43,7 мм. - 225x165x40 мм. -14x14x68 мм.



Рис. 2.3 - Установка в стойку

При установке изделий в стойку необходимо оставлять зазор согласно рис.2.3.

БУМК.465623.002-23 РЭ



Рис. 2.4 - Установка в стойку вид сбоку

Крепежные элементы (Рис. 2.4) поставляется вместе с изделием.

1.1.2.7 Параметры электропитания

Напряжение электропитания: 48V DC, (220V AC опционально).

Потребляемая мощность для вариантов исполнения:

Оптик-4G-32E1-ToP, Оптик-4G-24E1-ToP

Оптик-4G-16E1-ТоР, Оптик-4GE-8/4/2/1E1-ТоР и

Оптик-4GE-8E0/E1-ToP (mini)

не более 10Вт.

не более 15Вт;

Устройство должно быть подключено к системе электропитания с заземлением! Заземление подключается через вывод заземления разъема питания постоянного тока или к клемме.

Блок имеет пассивное охлаждение.

В изделии **Оптик-SFP-1E1/2E1-ToP** электропитание осуществляется от основного устройства, потребляемая мощность <u>не более 1Вт.</u>

1.1.2.8 Особенности изделия Оптик-SFP-1E1/2E1-ToP

Мультиплексор Оптик-SFP-1E1/2E1-ToP выполнен в форм факторе SFP (Small Form Factor Pluggable), что обеспечивает простое и быстрое подключение в порт SFP любого коммутатора.

После включения Оптик-SFP-1E1/2E1-ToP в основное устройство, можно просматривать информацию о нем через функцию DDM (см. рис. 2.6).

Transceiver Information

Vendor	NPO Telecom JSC
Part Number	NGN-SFP
Serial Number	0110
Revision	
Data Code	2016-06-08
Transeiver	1000BASE_SX

Рис. 2.6 – DDM

Функциональные возможности:

- TDMoP;
- Задержка передачи: 8-400 мс;

БУМК.465623.002-23 РЭ

- 802.1Q VLAN (TDMoP VLAN, Control VLAN);
- Интерфейсы E1:
 - 1 или 2 в форм-факторе RJ45;
 - стандарты: G.703, G.704, G.823;
 - интерфейс симметричный 120 Ом, HDB3/AMI;
 - синхронизация внутренняя, от входящего потока E1;
- Интерфейс Ethernet: 1000Base-X, SGMII, разъем: SFP;
 - Методы управления: Telnet, SSH, Web, SNMP v1, v2c;

1.1.2.9 Условия эксплуатации изделия:

- температура окружающей среды от -5° до 70° С;
- относительная влажность воздуха от 5 до 95 % без конденсата;
- режим работы круглосуточный;
- наработка на отказ 40000 часов.

1.2 Состав изделия

Состав мультиплексоров приведен в таблице 1.2

Наименование изделия	Состав изделия	Кол-во
	Оптик-4GE-8E1-ToP БУМК.465623.002-23	1 шт.
Оптик-4GE-8E1-ТоР	Паспорт БУМК. 465623.002 ПС	1 экз.
	Оптик-4GE-4E1-ToP БУМК. 465623.002-24	1 шт.
Оптик-4GE-4E1-ТоР	Паспорт БУМК. 465623.002 ПС	1 экз.
	Оптик-4GE-2E1-ToP БУМК. 465623.002-25	1 шт.
Оптик-4GE-2E1-ТоР	Паспорт БУМК. 465623.002 ПС	1 экз.
	Оптик-4GE-1E1-ТоР БУМК. 465623.002-34	1 шт.
Оптик-4GE-1E1-ToP	Паспорт БУМК. 465623.002 ПС	1 экз.
	Оптик-4G-32E1-ToP БУМК. 465623.002-24	1 шт.
Оптик-4G-32E1-ToP	Паспорт БУМК. 465623.002 ПС	1 экз.
	Оптик-4G-24E1-ToP БУМК. 465623.002-27	1 шт.
Оптик-4G-24E1-ToP	Паспорт БУМК. 465623.002 ПС	1 экз.
	Оптик-4G-16E1-ToP БУМК. 465623.002-28	1 шт.
Оптик-4G-16E1-ToP	Паспорт БУМК. 465623.002 ПС	1 экз.
	Оптик-SFP-2E1-ToP БУМК. 465623.002-29	1 шт.
Оптик-SFP-2E1-ToP	Паспорт БУМК. 465623.002 ПС	1 экз.
	Оптик-SFP-1E1-ToP БУМК. 465623.002-31	1 шт.
Оптик-SFP-1E1-ToP	Паспорт БУМК. 465623.002 ПС	1 экз.

БУМК.465623.002-23 РЭ

1.3 Устройство и работа

Мультиплексор представляет собой сложное микропроцессорное устройство, состоящее из следующих основных узлов: центрального процессора (ЦП), *E1* фреймера и *Ethernet* коммутатора 2-го уровня.



Рис. 2.5 - Внутреннее устройство блока

Вышеописанные узлы работают под управлением центрального процессора, программное обеспечение которого выполняет следующие основные функции:

- проверку и конфигурацию всех узлов мультиплексора при включении питания;

- загрузку микропрограммы в *E1*-фреймер;

- пакетирование и передачу потоков E1 через канал Ethernet,

 – контроль параметров входных сигналов и состояния агрегатных интерфейсов во время работы мультиплексора;

 индикацию функционирования мультиплексора и выдачу диагностической информации по протоколам Telnet.

Модуль представляет собой сложное микропроцессорное устройство, состоящее из следующих основных узлов:

- Центральный Процессор (ЦП),

- Е1-фреймер,

- Ethernet-коммутатор 2-го уровня.

Все узлы работают под управлением центрального процессора, программное обеспечение которого выполняет следующие основные функции:

проверку и конфигурацию всех узлов мультиплексора при включении питания;

загрузку микропрограммы в E1 фреймер;

- пакетизацию и передачу потоков E1 через канал Ethernet,

– контроль параметров входных сигналов и состояния агрегатных интерфейсов во время работы мультиплексора;

– индикацию функционирования мультиплексора и выдачу диагностической информации по протоколам *Telnet*.

БУМК.465623.002-23 РЭ

1.3.1 Синхронизация

Для более стабильной работы в синхронных цифровых сетях рекомендуется настраивать режимы синхронизации оборудования. Поскольку передача информации происходит через пакетную сеть, задержки распространения в которой могут сильно отличаться для последовательности пакетов, у потока могут возникать медленные блуждания фазы в больших пределах с сохранением средней тактовой частоты. Чтобы обеспечить жесткую синхронность передаваемого и принимаемого потока подключенного к станции, которая является источником синхронизации сети, стык потока на оборудовании Оптик настраивается в ведомый режим от приходящего потока. Оптик становится ведомым от станции и предает информацию о тактовой частоте по сети передачи данных. Удаленный Оптик принимая синхронизацию по сети становится ведущим для удаленной станции.

1.3.2 Алгоритм передачи

Входящие потоки *E1* принимаются абонентскими интерфейсами устройства. Принятый поток разбивается на пакеты длиной 1450 байт. Эти пакеты снабжаются заголовками в соответствии с одним из поддерживаемых стандартов и через равные промежутки времени, благодаря постоянной частоте принимаемого потока, направляются в агрегатный интерфейс и в линию передачи. Встречное устройство принимает адресованные ему пакеты, и после контроля целостности направляет пользовательские пакеты в буфер абонентского интерфейса. На основе информации о степени заполнения буфера устанавливается частота выходящего потока. Процедура корректировки выходной частоты выполняется 20 раз в секунду, что позволяет восстанавливать исходную частоту с высокой точностью. За время порядка нескольких десятков секунд после включения устройства скорость выходного потока подстраивается к скорости входного потока и остается точно равной ей в течение всего времени работы устройства. Мгновенные отклонения скорости передачи не превышают 1-2 миллионных долей (*ppm*).

БУМК.465623.002-23 РЭ

2 Использование по назначению

Данное описание составлено на основе интерфейса блока Оптик 4GE-8E1-ToP. В блоках Оптик 4GE-32/24/16/4/2/1E1-ToP/(mini) интерфейс управления идентичен и отличается лишь количеством портов E1/E0.

Информация по совместимости оборудования. Различные типы оптические мультиплексоры Оптик-ToP (Оптик-4GE-2/4/8E1, Оптик-4GE-16/24/32E1 и Оптик-SFP-2E1-ToP) могут работать между собой без каких-либо ограничений по передаче потоков. Обеспечивается совместимость всех мультиплексоров Оптик-ToP с оборудованием Оптик-12GE-8E0/E1 CATC и Оптик-8GE-10G2-16E0/E1 РАТС без ограничений по передаче потоков. Работа с оборудованием сторонних производителей гарантируется только по стандартным стыкам E1 (G.703) и возможность стыковки через интерфейсы Ethernet. Передача потоков E1 через пакетную сеть между мультиплексором Оптик-ToP и мультиплексором другого производителя не гарантируется.

2.1 Подготовка изделия к использованию. Конфигурирование Оптик-ТоР

2.1.1 Интерфейс CLI

Способы подключения и необходимое ПО

Управление возможно как через порт управления, так и через любой порт Ethernet, в т.ч. и удалённо через сеть, в которой он находится. Управление по сети производится через протоколы TELNET, SSH. Для управления могут использоваться программы **PuTTY**, **Telnet** или **HyperTerminal**, входящий в операционную систему **Microsoft Windows** или аналогичные программы других операционным систем.

Примечание. При использовании программы **PuTTY** для корректной работы в строковом режиме необходимо отключить настройку **Return key sends Telnet New Line instead of ^M** (рис. 3.1).

БУМК.465623.002-23 РЭ

Reputty Configuration		
Category:		
	Options controlling Telnet connections	
im Logging ⊡ Terminal	Telnet protocol adjustments	
Keyboard Bell	BSD (commonplace) REC 1408 (unusual)	
Features	Telnet negotiation mode: Passive Active	
- vvindow - Appearance	Keyboard sends Telnet special commands	
Behaviour Translation	Return Key serius Teiner New Line Instead or M	
Data Proxy		
Telnet		
Riogin		
Serial		
About	Open <u>C</u> ancel	

Рис. 3.1 - Отключение настройки «Return key sends Telnet New Line instead of ^M»

Для подключения к блоку посредством порта **CONSOLE (RS-232)** необходимо определить номер **COM** порта на **PC**, который будет использован для подключения к оборудованию. Номер **COM** порта можно определить, используя диспетчер устройств **Microsoft Windows** (рис. 3.2). В примере используется составное устройство USB-4COM, на котором используется первый порт.

БУМК.465623.002-23 РЭ



Рис. 3.2 - Определение номера СОМ порта для подключения к блоку

Для подключения COM порта PC к порту CONSOLE (RS-232) на панели устройства используются кабеля, схемы которых представлены на рисунке 3.3.



Рис. 3.3 - Схемы кабелей для подключения к блоку Оптик-4GE

БУМК.465623.002-23 РЭ

В программном обеспечении, обеспечивающем доступ к консоли, необходимо установить параметры соединения, представленные в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Параметры соединения по протоколу RS-232

Параметр	Значение
Тип соединения	serial
Номер СОМ порта	1 (может быть любой)
Скорость (бит/с)	115200
Биты данных	8
Стоповые биты	1
Четность	None (Het)
Управление потоком	XON/XOF

Пример заполнения указанных параметров в PuTTY приведен на рисунке 3.4.

😵 PuTTY Configuration			
Category:			
	Options controlling loc	al serial lines	
	Select a serial line		
Keyboard	Serial line to connect to	СОМ1	
Features	Configure the serial line		
	<u>Speed</u> (baud)	115200	
Behaviour	Data <u>b</u> its	8	
Translation Selection	Stop bits	1	
Colours	<u>P</u> arity	None 🔻	
Data	Flow control	XON/XOFF -	
Proxy			
Rlogin			
Jeid			
About	Oper	n <u>C</u> ancel	

Рис. 3.4 - Параметры соединения по протоколу RS-232

После установки параметров открыть соединение. **PuTTY** позволяет сохранить конфигурацию под удобным именем, чтобы не устанавливать параметры соединения повторно при каждом соединении. После чего следует включить питание устройства. После включения на экране будут выдаваться

БУМК.465623.002-23 РЭ

сообщения о процессе загрузки оборудования. По окончании загрузки и нажатия ENTER на клавиатуре появится приглашение ко вводу пароля и логина (рис. 3.5).

Примечание. Оборудование выполняет передачу голосового трафика на высокой скорости, что требует минимальных задержек. В связи с этим выставлен низкий приоритет обработчика вводимых в консоли команд (чтобы обработчик не оказывал влияния на передачу трафика E1/E0). Такое решение накладывает ограничения на ввод группы команд копированием из какого-либо источника и вставкой в окно программы, обеспечивающей связь с оборудованием. На ввод команд с клавиатуры данное решение не влияет. Набор символов на клавиатуре отображается корректно в консоли. Данное ограничение распространяется только на работу через RS-232, при работе через SSH копирование и вставка команд допускается.

```
X
Putty COM1 - Putty
NGN DF Get(-2350) - Ok
Test MYIRQ: cmd=103 myirq data: PC=0x00000000 0:0 1:0 IRQ: 0 0 res=-1 id=0 pid=0
signal=0
Test MYIRQ ISR Unset: - Ok
MYIRQ Close: close(...) - Ok
MYIRQ_Init: open("/dev/myirq",...) - Ok (h=0)
DATA_MMAP_Init_AT91SAM9G45: AT91_PMC_Mem=0x40166C00 - Ok
DATA_MMAP_Init_AT91SAM9G45: AT91_SYSC_Mem=0x40442D00 - Ok
TX RX Thread Func V04 Fint:17152 WatchDog Handle = open("/dev/watchdog", O RDWR)
= 3
The timeout was set to 15 seconds
Run Threaded TX RX V04 Fint(): Ok
Optic NGN Software:
 application: V4.5.1 C4B46462 (825107 bytes)
      driver: V4.5.1 A8F961C7 (66781 bytes)
                    05F7A090 (255550 bytes)
        fpga:
Channels=8
Packet Size=0 (variable size)
                                                                                  Ξ
Welcome to Optic NGN!
Optic_NGN login:
```

Рис. 3.5 - Приглашение ко вводу пароля при подключении по RS-232.

Для подключения к оборудованию по сети через **Telnet** или **SSH** необходимо включить питание оборудования, дождаться его полной загрузки (около 1 минуты), в окне **PuTTY** выбрать тип соединения (Telnet или SSH), указать IP адрес и открыть соединение. Пример настройки приведен на рисунке 3.6.

БУМК.465623.002-23 РЭ

Reputry Configuration	×
Category:	
	Basic options for your PuTTY session
Europy Logging	Specify the destination you want to connect to
Keyboard	Host Name (or IP address) Port
Bell	Connection type:
⊡ Window	○ <u>R</u> aw ○ <u>T</u> elnet ○ Rlogin ○ <u>S</u> SH ○ Serial
Appearance Behaviour Translation Selection	Load, save or delete a stored session Sav <u>e</u> d Sessions
Colours ⊡ Connection Data	Default Settings 192.168.3.4
···· Proxy ···· Telnet ···· Rlogin	Delete
Serial	Close <u>w</u> indow on exit: Always Never Only on clean exit
About	<u>Open</u> <u>Cancel</u>

Рис. 3.6 - Параметры соединения по протоколу Telnet/SSH.

После подключения по Telnet/SSH также появится приглашение к вводу пароля (рис 3.7).



Рис. 3.7 - Приглашение ко вводу пароля при подключении по SSH/Telnet.

БУМК.465623.002-23 РЭ

2.1.2 Подключение к блоку

Для подключения к блоку с целью его дальнейшей настройки и мониторинга необходимо выбрать протокол и один из программных продуктов.

Параметры по умолчанию для подключения к блоку приведены в таблице 3.2.

				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 20 000 2 2 - 1 2	араметры по	МОПИАНИЮ		HA ODODVJO	вание
100310140.2 110	ирамстрытно	ywoji ianimo	для влода	па осорудо	Dannio

Параметр	Значение
IP-адрес	192.168.1.100/101
Login	root
Password	root

Для того чтобы зайти в главное меню устройства, необходимо ввести пароль пользователя (по умолчанию пароль – root, логин – root). Далее на экране появится приглашение к вводу команд.

2.1.3 Особенности подключения к Оптик-SFP-1E1/2E1-ToP

Подключение к модулю производится по Telnet или SSH (см. пункт 3.1.1). Для подключения необходимо иметь сетевое подключение к основному устройству (куда был установлен модуль). Время полной загрузки до 1 минуты. Параметры для подключения см. п.3.1.2 табл.3.2.

На данном этапе для конфигурирования устройства доступно только конфигурационное меню (menu) см. п. 3.1.14.

2.1.4 Общие принципы управления оборудованием с помощью командной строки

Интерфейс командной строки блока Оптик 4GE спроектирован интуитивно понятным. В данном разделе изложены основные принципы управления блоком, поняв которые можно с легкостью управлять блоком, в том числе при добавлении новых команд (при обновлении ПО).

При нажатии *<Tab>* или *«?»* + *<Enter>* будет выведен доступный список команд главного меню (рис. 3.8).

```
<<Optik NGN Console>>
<<Press Tab(Quick Help) or type: "help", "help full", "menu"(for men
u interface)>>
[root]>
config status switch syslog users monitor device software menu help
exit quit debug
```

Рис. 3.8 - Список команд главного меню

БУМК.465623.002-23 РЭ

Каждая из команд главного меню имеет вложенные команды, которые также можно посмотреть с помощью *<Tab>* или *«?»* + *<Enter>*. Например, на рисунке 3.9 приведен список команд группы *config*. Аналогичным образом можно запрашивать подсказки в каждой группе команд.

[root]>config	
get save set	<enter></enter>

Рис. 3.9 - Список команд раздела config меню

Ключевое слово *<Enter>* в списке команд означает, что набранная команда является завершенной, т.е. может быть исполнена.

Для удобства работы предусмотрена история выполненных команд. Для навигации по истории команд применяются клавиши «↑» (вверх) и «↓» (вниз). С помощью этих клави можно перемещаться по истории выполненных команд. Нужную команду можно выполнить повторно, также можно изменить ее частично и выполнить.

Список и назначение команд главного меню приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Группы команд главного меню и их назначение

Группа команд	Назначение
config	Конфигурация блока (сетевые настройки,
	настройки Е1, сервисные службы). Гурппа
	команд делится на две подгруппы (config get –
	просмотр настроек и config set – установка
	настроек).
status	Состояние блока. Отображает активные
	настройки и состояние служб.
switch	Управление встроенным коммутатором.
syslog	Просмотр и очистка журнала сообщений.
users	Управление пользователями (создание,
	просмотр, удаление, изменение)
monitor	Вывод статистики в реальном времени в
	консоль. Настройка и просмотр.
device	Запуск, остановка и перезапуск передачи Е1.
	Сохранение и восстановление конфигурации
	блока.
software	Просмотр версии приложения, драйвера и
	прошивки ПЛИС
menu	Возврат к старой версии меню конфигурации, а
	также к меню отладки.
help	Показать список команд главного меню и их
	краткое описание.
exit	Выход из программы конфигурирования
quit	Выход из программы конфигурирования
quit force	Выход из программы конфигурирования без
	запроса подтверждения
debug	Отладочная функция. Не используется.

Каждая группа команд будет рассмотрена более подробно в соответствующих разделах данного руководства.

БУМК.465623.002-23 РЭ

2.1.5 Конфигурация блока (config)

Первый этап в настройке оборудования – просмотр его текущей конфигурации. Общая концепция настройки оборудования состоит в том, что конфигурация полностью настраивается без применения, а затем, после проверки правильности настройки, можно активировать новую конфигурацию. Подробнее конфигурирование и активация настроек блока будет рассмотрена далее. Отображение текущей конфигурации выполняется командой:

config get

На рисунке 3.10 показан результат выполнения данной команды.

[root]>config get
Optic NGN Config:
Device: IP="192.168.2.129" Mask="255.255.255.0" Gateway: "0.0.0.0" Set="no" MAC: 00:04:25:AA:BB:CC Set="yes"
FTP Server: Enable="ves"
Telnet Server: Enable="ves"
SSH: Enable="ves"
beh. Enable="ues"
VLAN: Enable-"no"
SNMP: Enable="Yes"
SYSLOG: Enable="yes" Local: Port=30000 Remote: IP="0.0.0.0" Port=514
NTP: Enable="no" Remote Server: "192.168.0.255" Time Zone: +0 Force Update Time: 24 hours
Ch M/S En LocPort: RemoteIP: RemPort: Mode: IN: OUT: RM: BUF: Intervals: Loopback:
[1] M yes 20000 192.168.2.130 20000 E1 HDB 0 0 255 3000 FFFFFFFF no
[2] M yes 20002 192.168.2.130 20002 E1 HDB 0 0 255 3000 FFFFFFFF no
[3] M yes 20004 192.168.2.130 20004 E1 HDB 0 0 255 3000 FFFFFFFF no
[4] M ves 20006 192.168.2.130 20006 E1 HDB 0 0 255 3000 FFFFFFFF no
[5] M ves 20008 192.168.2.130 20008 E1 HDB 0 0 255 3000 FFFFFFFF no
[6] M yes 20010 192.168.2.130 20010 E1 HDB 0 0 255 3000 EFEFFFFF no
[7] M ves 20012 192,168,2,130 20012 F1 HDB 0 0 255 3000 FFFFFFF no
[1] M yes 20014 192 168 2 130 20014 F1 HDB 0 0 255 3000 FFFFFFF no
Front 1

Рис. 3.10 - Конфигурация блока

Результаты вывода рассмотрены в таблице 3.4.

БУМК.465623.002-23 РЭ

Таблица 3.4 - Конфигурация блока

Параметр	Тип значения	Значение	Описание								
•	Общие настройки										
Device IP	IP Address	192.168.2.129	IP-адрес блока. Этот адрес используется для управления по сети, а также с него будет выполняться отправка трафика E1.								
Device Mask	IP Mask	255.255.255.0	Маска подсети блока.								
Device Gateway	IP Address	0.0.0.0	IP-адрес шлюза.								
Device Gateway Set	Yes/No	No	Шлюз используется/не используется.								
Device MAC	MAC Address (XX:XX:XX:XX:XX)	00:04:25:AA:BB:CC	Альтернативный МАС-адрес устройства. Применяется, если необходимо задать МАС-адрес отличный от заводского.								
Device MAC Set	Yes/No	Yes	Альтернативный МАС-адрес используется.								
FTP Server Enable	Yes/No	Yes	FTP сервер включен/выключен.								
Telnet Server Enable	Yes/No	Yes	Telnet сервер включен/выключен.								
SSH Server Enable	Yes/No	Yes	SSH сервер включен/выключен.								
Web Server Enable	Yes/No	Yes	Web сервер включен/выключен.								
DSCP	<dscp: 063=""></dscp:>	48	Установка заданной метки DSCP								
VLAN Enable	Yes/No	No	Установка метки VLAN управления включена/выключена.								
SNMP Enable	Yes/No	Yes	SNMP сервер включен/выключен.								
SysLog Enable	Yes/No	Yes	SysLog включен/выключен.								
SysLog Local Port	<port: 1000065535=""></port:>	30000	Локальный порт SysLog.								
SysLog Remote IP	IP Address	0.0.0.0	Адрес SysLog-сервера для отправки сообщений.								
SysLog Remote Port	<port: 1000065535=""></port:>	514	Удаленный порт SysLog сервера (по умолчанию 514).								
NTP Enable	Yes/No	No	NTP включен/выключен.								
NTP Remote Server	IP Address	192.168.0.255	Адрес NTP сервера (сервер точно времени).								
NTP Time Zone	<-1212>	0	Временная зона NTP.								
NTP Force Update Time	0(disable)/1(default)	1 (24 hours)	Интервал принудительной синхронизации времени (выключено или каждые 24 часа).								
Настройки каналов											
Master/Slave (M/S)	Master/Slave	M (Master)	Ведущий (Master) / ведомый (Slave).								
Enable (En)	Yes/No	Yes	Канал Е1 включен/выключен.								
Local Port (LocPort)	< Port: 1000060000>	20000, 20002,, 20014	Локальный порт канала Е1								
Remote IP	IP Address	192.168.2.130	IP-адрес удаленного блока								
Remote Port (RemPort)	< Port: 1000060000>	20000, 20002,, 20014	Порт данного канала на удаленном блоке.								
Mode	e0/e1/hdb/ami/omc	e1 hdb	Режим передачи (допустимые варианты E0-HDB, E0-AMI, E0- OMC, E1-HDB, E1-AMI)								
Code Input (IN)	<codein: 01=""></codein:>	0									

БУМК.465623.002-23 РЭ

Code Output (OUT)	<codeout: 01=""></codeout:>	0	Режимы кодирования для кода ОМС (In и Out).
Reset Mode (RM)	<resetmode: 0255=""></resetmode:>	255	Режим сброса канала (допустимые значения 0 и 255).
Buffer size (BUF)	<buffersize: 300030000></buffersize: 	3000	Размер буфера (от 3000 до 30000).
Channel Intervals (Intervals)	<intervals: 0x00000001 0xFFFFFFF></intervals: 	0xFFFFFFF	Канальные интервалы с 0 по 31- й включены/выключены
Loopback	Local/Remote/Local+ Remote/No	No	Локальный/удаленный шлейф включен/выключен

В этом списке отображаются IP-адрес, маска, шлюз, MAC-адрес локального устройства, состояние FTP, TELNET SERVER, SSH, Web-интерфейса, метки DSCP, поддержка VLAN – включено или выключено, SNMP сервера, SYSLOG сервера, настройки NTP.

Далее следует информация по каналам TDM: ведущий/ведомый (Master/Slave); состояние портов TDM – вкл./выкл.; локальный порт UDP; IP-адрес назначения; удаленный порт UDP; режим – E1 или E0(ИКМ-15); тип линейного кода на TDM порте (AMI или HDB); режимы кодирования для кода OMC (IN и OUT, рекомендуется устанавливать одинаковые значения 0 или 1); режим сброса синхронизации (RM, Reset Mode) 0/255; размер буфера от 3000 до 30000; канальные интервалы; режим шлейфа local/remote/local+remote/no.

Примечание: эта конфигурация может быть сохранена в качестве стартовой (для восстановления конфигурации устройства после отключения питания или перезагрузки) командой *config save*.

2.1.6 Состояние блока (status)

Отображение текущего состояния:

status get

На рисунке 3.11 показан результат выполнения данной команды.

[root]>status get [Thu Jan 1 00:11:40 1970]																	
Optic NGN State:																	
Device: IP="192.168.1.101" Mask="255.255.255.0" Gateway="192.168.1.101" MAC=00:04:25:03:FA:CD																	
Link: ETH1:DOWN ETH2:DOWN ETH3:DOWN ETH4:DOWN																	
VLAN:	Enak	le="no"															
Ch M/S	En	LocPort:	Link:	RemoteIP:	RemPort:	Mod	de:	IN:	OUT:	RM:	BUF:	Intervals:	Code:	Slip:	Fla	ags:	
[1] M	yes	20000	yes	127.0.0.1	20000	E1	HDB			255	3000	FFFFFFFF			LOS	LOF	LOMF
[2] M	yes	20002	yes	127.0.0.1	20002	E1	HDB			255	3000	FFFFFFFF			LOS	LOF	LOMF
[3] M	yes	20004	yes	127.0.0.1	20004	E1	HDB			255	3000	FFFFFFFF			LOS	LOF	LOMF
[4] M	yes	20006	yes	127.0.0.1	20006	E1	HDB			255	3000	FFFFFFFF			LOS	LOF	LOMF
[5] M	yes	20008	yes	127.0.0.1	20008	E1	HDB			255	3000	FFFFFFFF			LOS	LOF	LOMF
[6] M	yes	20010	yes	127.0.0.1	20010	E1	HDB			255	3000	FFFFFFFF			LOS	LOF	LOMF
[7] M	yes	20012	yes	127.0.0.1	20012	E1	HDB			255	3000	FFFFFFFF			LOS	LOF	LOMF
L81 W	ves	20014	ves	127.0.0.1	20014	E1	HDB	0	0	255	3000	ਸਸਸਸਸਸ	0	0	LOS	LOF	LOME

Рис. 3.11 - Состояние блока

Состав параметров состояния блока аналогичен конфигурации блока. Важно понимать, что здесь отображаются примененные и активные в настоящий момент настройки блока Значения параметров, выведенные по этой команде, должны совпадать с настройками в конфигурации (в случае, если они были активированы). Подробнее активация настроек будет рассмотрена в разделе

БУМК.465623.002-23 РЭ

конфигурирования.

2.1.7 Общие установки блока (config set [device])

В данном разделе рассматриваются общие настройки блока. Состав настроек был рассмотрен в разделе просмотра конфигурации (в табл. 3.4.).

Префикс команд для установки параметров устройства:

config set [device]

Всплывающие подсказки (клавиша <Tab>) к командам config set и config set device приведены на рисунке 3.12.

[root]>config set device channel ftp telnet ssh ntp snmp vlan syslog web defaults [root]>config set device ip mask gateway mac dscp

Рис. 3.12 - Подсказка к командам config set [device]

Далее рассматриваются особенности настройки каждого из общих параметров.

2.1.7.1 ІР-адрес блока

IP-адрес локального устройства (данного блока, к которому мы подключены) используется для управления блоком по сети (через Telnet, SSH, SNMP), с данного IP-адреса отправляются пакеты трафика E1.

Для изменения текущего IP-адреса необходимо выполнить команду:

config set device ip <ip-address>

где <*ip-address*> - новое значение IP-адреса блока.

Пример выполнения данной команды приведен на рисунке 3.13.

```
[root]>config set device ip 192.168.2.130
[Config] Device IP changed
```

Рис. 3.13 - Пример установки ІР-адреса блока

2.1.7.2 Маска блока

Установка маски выполняется аналогично установке IP-адреса:

config set device mask <mask>

где <mask> - новое значение маски блока.

2.1.7.3 Основной шлюз

Основной шлюз по умолчанию не используется. Для активации основного шлюза применяется команда:

```
config set device gateway <gateway>
```

уатации БУМК.465623.002-23 РЭ

где <gateway> - новый адрес основного шлюза.

Примечание. Если основной шлюз не требуется, необходимо его отключить, записав в качестве значения «0.0.0.0». При установке любого другого значения основной шлюз автоматически становится активным (установка Device Gateway Set в табл. 3.4).

2.1.7.4 Альтернативный МАС-адрес

С завода в блоке установлен уникальный МАС-адрес, для обеспечения корректной работы устройств между собой. Но в случае необходимости имеется возможность установить МАС-адрес самостоятельно. Для это используется команда:

config set device mac <mac-address>

Примечание. Если альтернативный МАС-адрес не требуется, можно вернуть заводское значение, записав в качестве значения «00:00:00:00:00:00». При установке любого другого значения альтернативный МАС-адрес автоматически становится активным (установка Device MAC Set в табл. 3.4).

2.1.7.5 Установка метки DSCP

Для предотвращения задержек и потерь голосовой трафик должен передаваться с повышенным приоритетом. Для выставления приоритета трафика может быть использована метка DSCP (*Differentiated Services Code Point* - Точка кода дифференцированных услуг). По умолчанию значение проставляемой метки выставлено на 48, но может быть изменено командой:

config set device dscp <DSCP: 0..63>

где <DSCP: 0..63> - значение проставляемой метки DSCP в диапазоне от 0 до 63.

2.1.7.6 FTP-сервер

FTP-сервер применяется для загрузки обновлений ПО оборудования, загрузки и сохранения конфигураций оборудования, а также для получения системных журналов. В целях безопасности, а также для уменьшения нагрузки на центральный процессор следует отключать FTP-сервер, а включать по мере необходимости. Для включения/выключения FTP-сервера применяется команда:

config set ftp enable/disable

2.1.7.7 Telnet-сервер

Telnet-сервер используется для управления оборудованием по сети. *Telnet*-сервер также рекомендуется отключать в случае не использования. Для включения/выключения *Telnet*-сервера применяется команда:

config set telnet enable/disable

Руководство по эксплуатации БУМК.465623.002-23 РЭ

2.1.7.8 SSH-сервер

SSH-сервер аналогично серверу Telnet используется для управления оборудованием по сети. Включение/выключение SSH-сервера:

config set ssh enable/disable

2.1.7.9 Настройка NTP

На блоках Оптик 4GE существует возможность синхронизации времени от серверов точно времени по протоколу NTP (*Network Time Protocol* — протокол сетевого времени). Включение/выключение синхронизации времени от NTP-сервера выполняется с помощью команды

config set ntp enable/disable

Настройка параметров NTP.

Очистка/установка адреса NTP-сервера:

config set ntp remote_server empty/<ip or url>

где empty – очистка адреса NTP сервера;

<*ip or url*> - IP-адрес или имя NTP сервера.

Установка временной зоны:

config set ntp time_zone <-12..12>

Установка интервала принудительного обновления времени, даже в случае, если разница во времени между блоком и сервером существенная:

config set ntp force_update_time <0,1>

где 0 – обновление отключено;

1 – 24 часа.

2.1.7.10 Настройка SNMP

Оборудование поддерживает управление и мониторинг по протоколу SNMP (Simple Network Management Protocol — простой протокол сетевого управления). Поддерживается чтение/установка значений, а также отпарвка ловушек (*Trap*) от оборудования. Глобальное включение/выключение модуля SNMP выполняется с помощью команды:

config set snmp enable/disable

Настройка параметров SNMP.

Установка версии протокола SNMP:

config set snmp version <1..2>

где 1 – версия 1;

2 – версия 2с.

Установка *community* для чтения:

config set snmp read community <read community>

где <read community> – имя community для чтения. По умолчанию public.

Руководство по эксплуатации БУМК.465623.002-23 РЭ Установка *community* для чтения: config set snmp write community <write community> где <write community> – имя community для чтения. По умолчанию private. Настройка ловушек (Тгар). Включение/выключение ловушек: config set snmp trap enable/disable Установка версии SNMP Trap: config set snmp trap version <1..2> где 1 – версия 1; 2 - версия 2с. Установка community для ловушек: config set snmp trap community <trap community> где <trap community> – имя community для чтения. По умолчанию public. Установка IP-адреса назначения SNMP ловушек: config set snmp trap destination ip <destination ip> где <destination ip> – IP адрес приемника ловушек (Trap). Включение/отключение режима информационных ловушек (Inform Trap): config set snmp trap inform mode enable/disable Установка таймаута при отправке информационных ловушек: config set snmp trap inform timeout <timeout: 1..3600> где < timeout: 1..3600> – Таймаут в диапазоне от 1 до 3600 секунд. Установка числа попыток отправки информационных ловушек: config set snmp trap inform retry times <retry times: 1..100> где <retry times: 1..100> – число попыток отправки в диапазоне от 1 до 100. Включение/отключение всех событий (на которые будет отправляться ловушка): config set snmp all events enable/disable Включение/отключение событий E1/Ethernet (по-отдельности): config set snmp all e1/ethernet events enable/disable где e1 – управление событиями E1 (E1 Link, LOS, AIS, LOF, LOMF, RAI, MRAI, 10-3). Подробнее события будут описаны далее; ethernet – управление событиями Ethernet (Ethernet Link). Подробнее события будут описаны далее. Включение/отключение всех событий Е1 на выбранном канале: config set snmp channel <channel: 1-8> event e1 all enable/disable где *<channel: 1-8>* – номер канала от 1 до 8. Включение/отключение появления/снятия всех событий Е1 на выбранном канале: config set snmp channel <channel: 1-8> event e1 all up/down enable/disable где *up* – управление реакцией на появление событий E1; down – управление реакцией на снятие событий E1.

БУМК.465623.002-23 РЭ

Включение/отключение появления/снятия определенных событий Е1 на выбранном канале: config set snmp channel <channel: 1-8> event e1 link/los/ais/lof/lomf/rai/mrai/10e3 up/down enable/disable

где возможные события:

link - Link Up/Down – появление/снятие соединения (логический линк) по каналу E1;

los - LOS Up/Down – появление/снятие LOS (Потеря сигнала - Loss of signal) по каналу E1;

ais - AIS Up/Down – появление/снятие AIS (Сигнал тревоги - Alarm Indication Signal) по каналу E1;

lof - LOF Up/Down – появление/снятие LOF (Потеря кадра - Loss of frame) по каналу E1;

lomf - LOMF Up/Down – появление/снятие LOMF (Потеря сверхкадра - Loss of multi-frame) по каналу E1;

rai - RAI Up/Down – появление/снятие RAI (Потеря кадра на удаленном конце – Remote Alarm Indication) по каналу E1;

mrai - MRAI Up/Down – появление/снятие MRAI (Потеря сверхкадра на удаленном конце – Remote Alarm Indication) по каналу E1;

10e3 - появление/снятие превышения порога 10-3 бинарных ошибок в канале E1.

Установка порога кодовых ошибок, после которого будет приходить ловушка:

config set snmp channel <channel: 1-8> event e1 code level <code errors level: 0..1000000>

где <code errors level: 0..1000000> - порог кодовых ошибок в диапаз0оне от 0 до 1000000.

Установка порога ошибок проскальзывания (*slip*), после которого будет приходить ловушка:

config set snmp channel <channel: 1-8> event e1 slip level <slip errors level: 0..1000000>

где <*slip errors level: 0..1000000>* - порог ошибок проскальзывания в диапазоне от 0 до 1000000. Включение/отключение появления/снятия линка *Ethernet* на портах с 1 по 4:

config set snmp ethernet port <port: 1-4> event link up/down enable/disable

где cport: 1-4> – номер порта Ethernet в диапазоне от 1 до 4. Подробнее о типах портов Ethernet изложено в разделе управление коммутатором.

2.1.7.11 Настройка VLAN на CPU

По умолчанию TDM пакеты и пакеты управления (Telnet, SSH, Web) отправляются с одного IP адреса непомеченные метками VLAN, для того, чтобы разделить трафик управления и пакетов TDM используются настройки VLAN на CPU. Включив режим управления VLAN на процессоре, можно разделить управляющие пакеты и TDM пакеты по разным VLAN и разным IP адресам. Перед включением функций VLAN на CPU следует настроить следующие параметры:

Установка VLAN ID для интерфейса управления в CPU:

config set vlan control vid <vid: 0..4095>

где <vid: 0..4095> - VLAN ID для управления в диапазоне от 0 до 4095.

Установка IP-адреса в VLAN управления:

БУМК.465623.002-23 РЭ

config set vlan control ip <ip-address>

где <*ip-address*> - *IP*-адрес в VLAN управления.

Разрешение/запрещение *IP*-адреса управления в *VLAN* управления:

config set vlan control ip enable/disable

Установка маски сети для интерфейса управления CPU в VLAN управления:

config set vlan control mask <mask>

где *<mask>* - маска сети.

Разрешение/запрещение маски интерфейса управления CPU в VLAN управления:

config set vlan control mask enable/disable

Установка шлюза для управляющего интерфейса *CPU* в *VLAN* управления:

config set vlan control gateway <gateway>

где <gateway> - новый адрес шлюза для управляющего интерфейса CPU в VLAN управления.

Разрешение/запрещение шлюза управляющего интерфейса CPU в VLAN управления:

config set vlan control gateway enable/disable

Установка альтернативного MAC адреса управляющего интерфейса CPU в VLAN управления:

config set vlan control mac <mac-address>

где <*mac-address*> - значение альтернативного MAC-адреса управляющего интерфейса *CPU* в *VLAN* управления в формате XX:XX:XX:XX:XX

Разрешение/запрещение альтернативного *MAC* адреса управляющего интерфейса *CPU* в *VLAN* управления:

config set vlan control mac enable/disable

После настройки всех параметров выполняется включение/выключение VLAN управления на CPU:

config set vlan enable/disable

Помимо настроек VLAN управления на CPU, существует возможность выделения *TDM* трафика в отдельный VLAN. Настройки для VLAN *TDM* аналогичны настройкам VLAN управления только для интерфейса *TDMoP* центрального процессора. Команды имеют префикс:

config set vlan tdm ...

Пример команды установки VLAN ID для TDM трафика:

config set vlan tdm vid <0..4095>

где <vid: 0..4095> - VLAN ID для управления в диапазоне от 0 до 4095.

2.1.7.12 Настройка SysLog

Включение/выключение SysLog:

config set syslog enable/disable

Группа настроек SysLog содержит ряд параметров. К ним относятся установка порта, с которого будут отправляться сообщения SysLog:

config set syslog local port <Port: 10000..65535>
БУМК.465623.002-23 РЭ

где <Port: 10000..65535> - номер локального порта SysLog в диапазоне от 10000 до 65535.

Установка IP-адреса, на который будут отправляться сообщения SysLog:

config set syslog remote ip <ip-address>

где <*ip-address* > - *IP* адрес сервера SysLog.

Установка порта, на который будут отправляться сообщения SysLog:

config set syslog remote port <Port: 1..65535>

где <Port: 1..65535> - номер порта сервера SysLog в диапазоне от 1 до 65535.

2.1.7.13 Web-сервер

Включение/выключение Web-сервера:

config set web enable/disable

2.1.8 Установки каналов Е1

В данном разделе рассматриваются настройки каналов E1 блока. Состав настроек был рассмотрен в разделе просмотра конфигурации (в табл. 3.4.). Префикс команд для установки параметров каналов E1:

config set channel <channel: 1-8>

где *<channel: 1-8>* – номер канала от 1 до 8.

2.1.8.1 Включение и отключение канала

Для уменьшения нагрузки неиспользуемые каналы можно отключать. В случае необходимости их можно задействовать вновь. Включение/выключение канала выполняется командой:

config set channel <1-8> enable/disable

2.1.8.2 Локальный порт

Порты применяются для настройки соответствия между каналами *E1* ближнего и удаленного блока. Для установки локального порта канала применяется команда

config set channel <1-8> local_port <Port: 10000..60000>

где *<Port: 1..60000>* - номер локального порта канала Е1 в диапазоне от 1 до 60000.

2.1.8.3 ІР-адрес удаленного блока

Для настройки соединения по каналу *E1* необходимо задать *IP*-адрес удаленного блока для каждого канала. Все каналы ближнего блока могут быть соединены со всеми каналами удаленного блока, а также разные каналы могут быть соединены с разными удаленными блоками. Команда для настройки IP-адреса удаленного блока:

config set channel <channel: 1-8> remote_ip <remote_ip>

где <remote_ip> – IP-адрес удаленного блока.

Руководство по эксплуатации БУМК.465623.002-23 РЭ

2.1.8.4 Удаленный порт

Порты применяются для настройки соответствия между каналами *E1* ближнего и удаленного блока. Для установка удаленного порта канала применяется команда:

config set channel <channel: 1-8> remote_port <Port: 10000..60000>

где *<Port: 1..60000>* - номер удаленного порта канала E1 в диапазоне от 1 до 60000.

2.1.8.5 Режим передачи потока

В оборудовании существует возможность установки режима передачи потока. Команда для установки режима передачи имеет вид:

config set channel <channel: 1-8> mode e0/e1/hdb/ami/omc

где *e0* – режим передачи E0;

е1 – режим передачи Е1;

hdb – режим передачи в коде HDB-3;

ami – режим передачи в коде AMI;

отс – режим передачи в коде ОМС.

Примечание. Важно понимать, что режимы передачи E0/E1 и режим кода HDB-3/AMI/OMC являются взаимоисключающими и настраиваются в паре.

Например, для настройки режима передачи E1 HDB-3 для 1-го канала необходимо последовательно выполнить две команды:

config set channel 1 mode e1

config set channel 1 mode hdb

Если установить режим кода AMI, то он заменит собой режим кода HDB-3.

Примечание. Режим кода ОМС доступен только для потока Е0.

2.1.8.6 Режим синхронизации

Блок Оптик 4GE поддерживает два режима синхронизации: ведущий и ведомый. Для выбора одного из двух режимов применяется команда:

config set channel <channel: 1-8> mode master/slave

где master – ведущий;

slave – ведомый.

2.1.8.7 Режимы кодирования для кода ОМС

Для режима передачи E0 OMC настраивается режим кодирования по входу (In) и выходу (Out). Режим кодирования по входу устанавливается командой:

config set channel <channel: 1-8> omc_code_in <code mode: 0..1>

по выходу:

config set channel <channel: 1-8> omc_code_out <code mode: 0..1>

где <*code mode: 0..1*> – режим кодирования 0 или 1.

БУМК.465623.002-23 РЭ

Примечание. Рекомендуется устанавливать одинаковые значения по входу и выходу (одновременно 0 или 1).

2.1.8.8 Режим сброса канала

Существует возможность задать режим сброса синхронизации (*RM, Reset Mode*) в случае ошибок при восстановлении синхронизации по сети. Для этого применяется команда:

config set channel <channel: 1-8> reset_mode <reset mode: 0,255>

где <reset mode: 0,255> – режим сброса 0 или 255.

2.1.8.9 Размер буфера передачи

Для обеспечения минимальной задержки в канале, необходимо выбирать наименьший размер буфера передачи для текущей сети. Слишком маленький буфер в сети с большой задержкой будет приводить к потерям, слишком большой буфер приводит к большим задержкам в передаче потока *E1*.

Для установки размера буфера канала применяется команда:

config set channel <channel: 1-8> buffer_size <buffer size: 3000..30000>

где

buffer size: 3000..30000> – размер буфера в байтах в диапазоне от 3000 до 30000.

2.1.8.10 Шлейф

Для выполнения диагностики соединения применяются установки локального и удаленного шлейфа. Управление возможно отдельно локальным и удаленным шлейфом. Используемая команда:

config set channel <channel: 1-8> loopback local/remote enable/disable

где local – управление локальным шлейфом;

remote – управление удаленным шлейфом.

Для отключения режима шлейфа (одновременно локального и удаленного) применяется команда: config set channel <channel: 1-8> loopback disable

2.1.8.11 Канальные интервалы

На оборудовании предусмотрена передача только выбранных канальных интервалов. Отключение неиспользуемых канальных интервалов необходимо для экономии пропускной способности сети. Включение/выключение канальных интервалов выполняется командой:

config set channel <1-8> intervals <interval: 0-31> enable/disable

где *<interval: 0-31>* – канальный интервал в диапазоне с 0 по 31.

2.1.8.12 Описание канала

Описание канала задается командой:

БУМК.465623.002-23 РЭ

config set channel <channel: 1-8> description <str>

Удаление описания канала:

config set channel <channel: 1-8> description empty

2.1.9 Сохранение конфигурации блока

После настройки конфигурации блока, она применяется (т.е. становится активной). Для восстановления последней конфигурации после отключения питания, перезагрузки оборудования или после обновления ПО предусмотрено сохранение настроек в энергонезависимую память устройства. Команда для сохранения конфигурации:

config save

После сохранения конфигурации, в случае перезагрузки устройства автоматически становится активной последняя сохраненная конфигурация.

2.1.10 Возврат к заводской конфигурации

В случае необходимости всегда можно вернуться к заводской конфигурации оборудования. Для установки заводских значений подать команду

config set defaults

Примечание. Для сохранения заводских настроек в энергонезависимой памяти (для восстановления конфигурации после перезагрузки блока) необходимо выполнить сохранение конфигурации соответствующей командой.

2.1.11 Управление коммутатором

В оборудование Оптик 4GE имеется встроенный управляемый коммутатор. Возможна настройка длины кадра, скорости, дуплекса, настройки VLAN, приоритетов и т.д. Префикс команд для настройки коммутатора:

switch config

В командах, управляющих настройками отдельных портов принята нумерация, представленная в таблице 3.5.

БУМК.465623.002-23 РЭ

	Маркировка на корпусе	Обозначение в CLI (Telnet, SSH)	Описание порта
1	-	0 (CPU)	Порт процессора
2	ETH1	1 (ETH1)	Медные порты
	ETH2	2 (ETH2)	
3	ETH3	3 (ETH3)	Оптические порты
	ETH4	4 (ETH4)	

Таблица 3.5 - Соответствие портов

Далее настройки коммутатора рассматриваются более подробно.

2.1.11.1 Максимальная длина кадра

Установка максимальной длины кадра Ethernet, передаваемого коммутатором выполняется командой:

switch config set max_frame_size <frame size: 1522,1632>

где *<frame size: 1522,1632>* – максимальный размер кадра в байтах. Допустимые значения 1522 и 1632.

2.1.11.2 Скорость и режим дуплекса

Каждый порт коммутатора можно настроить на заданную скорость (10/100/1000 MBps), а можно установить автовыбор скорости. Также настраивается режим дуплекса (авто/полный/полудуплекс). Для этого используется команда

switch config set port <port: 0-4> speed auto/10/100/1000 duplex auto/full/half

где *<port: 0-4>* – номер порта в соответствии с таблицей (от 0 до 4);

auto/10/100/1000 - скорость порта авто/10/100/1000Мбит/сек;

auto/full/half – режим дуплекса авто/полный/полудуплекс.

2.1.11.3 Разрешенные на коммутаторе VLAN ID

Разрешенные на коммутаторе VLAN ID. В данной команде задается база данных разрешенных VLAN ID к которым можно организовать порты доступа (*access*) и разрешить пропускание через порты в режиме *trunk*. Допускается задание параметра перечислением, диапазоном и перечислением диапазонов. Команда для установки разрешенных VLAN ID:

switch config set allowed_vlans <vid: 1-4094>

где <vid: 1-4094> – диапазон VLAN ID портов от 1 до 4094.

2.1.11.4 Настройка порта в режиме Access

Порт, настроенный в режиме *Access*, пропускает через себя не помеченные пакеты, добавляя к ним метку с *VLAN ID*, выбранным для порта. Настройка порта в режиме *Access* имеет вид:

switch config set port <port: 0-4> access port_vid <vid: 1...4094>

где access – ключевое слово режима Access;

port_vid <vid: 1...4094> - VLAN ID порта в диапазоне от 1 до 4094.

2.1.11.5 Настройка порта в режиме Trunk

Порт, настроенный в режиме *Trunk*, пропускает через себя все пакеты с *VLAN ID*, разрешенными для порта. Настройка порта в режиме *Trunk* имеет вид:

БУМК.465623.002-23 РЭ

switch config set port <port: 0-4> trunk port_vid <vid: 1...4094>
untag_port_vlan/tag_all allowed_vlans <vid: 1-4094>

где trunk – ключевое слово режима Trunk;

port_vid <vid: 1...4094> - VLAN ID порта в диапазоне от 1 до 4094;

untag_port_vlan/tag_all – Egress tagging – пометка исходящих пакетов: снятие меток с VLAN ID указанным для порта/сохранение меток;

allowed_vlans <vid: 1-4094> - допустимые VLAN ID на порту.

2.1.11.6 Расширенная настройка 802.1q (VLAN) на порту

Для опытных пользователей предусмотрена возможность более сложной настройки режима 802.1q.

2.1.11.6.1 VLAN ID на порту

Установка VLAN ID с 1 по 4095, который порт будет иметь на входе (пакеты с другим VLAN ID будут отбрасываться):

lswitch config set port <port: 0-4> vid <vid: 1...4095>

где <*vid: 1...4095*> – VLAN ID порта в диапазоне от 1 до 4095.

2.1.11.6.2 Привязка пакетов к VLAN порта

Для включения/выключения принудительной привязки всех входящих пакетов к VLAN, к которой принадлежит порт, используется команда:

lswitch config set port <0-4> force_def_vid enable/disable

Включение данной настройки приведет к тому, что ко всем входящим пакетам будет добавляться метка, установленная для порта.

2.1.11.6.3 Режим 802.1q на порту

Для каждого порта можно задать режим работы по стандарту 802.1q, т.е. настроить простановку меток VLAN ID. Команда для управления режимом 802.1q имеет вид:

lswitch config set port <0-4> dot1q disable/fallback/check/secure

где disable – запретить все режимы работы;

fallback – включает режим 802.1q. Входящий пакет не удаляется, если VLAN с VID-ом входящего пакета отсутствует. Если VLAN с VID-ом входящего пакета присутствует, то пакет направляется только на те порты, которые принадлежат этой VLAN и удовлетворяют правилам изоляции портов. Если VLAN с VID-ом входящего пакета отсутствует, то пакет направляется только

БУМК.465623.002-23 РЭ

на порты, которые удовлетворяют правилам изоляции портов;

check – включает режим 802.1q. VLAN с VID-ом входящего пакета должен быть определен. Пакет не будет удален, если входящий порт не член этой VLAN. Пакет направляется только на те порты, которые принадлежат этой VLAN и удовлетворяют правилам изоляции портов.

secure – включает режим 802.1q. VLAN с VID входящего пакета должен быть определен и входящий порт должен быть членом этой VLAN. Иначе пакет удаляется. Пакет направляется только на те порты, которые принадлежат данной VLAN и удовлетворяют соответствующим правилам изоляции виртуальной сети.

2.1.11.6.4 Отбрасывание помеченных пакетов

Существует возможность включить/выключить отбрасывание помеченных пакетов на каждом порту. Для этого используется команда:

lswitch config set port <port: 0-4> discard_tagged enable/disable

2.1.11.6.5 Отбрасывание непомеченных пакетов

Аналогичная функция позволяет включить/выключить отбрасывание непомеченных пакетов на каждом порту:

lswitch config set port <port: 0-4> discard_untagged enable/disable

2.1.11.6.6 Установка метки на выходе

Этот режим позволяет устанавливать вторую метку в *Ethernet* пакет на выходе:

lswitch config set port <port: 0-4> egress_mode
unmodify_egress/untagged_egress/tagged_egress/add_tag

где unmodify_egress – обычный режим работы: теги исходящих пакетов не затрагиваются;

untagged_egress – имеющиеся метки снимаются;

tagged_egress – если приходящий пакет не имеет метки, то он изменяется в соответствии с прописанной таблицей, если пакет приходит уже помеченный, то VID заменяется нужным по таблице VTU:

add_tag – к пакету добавляется метка, и если пакет уже имел метку, то добавляется вторая с указанием значения VID для порта.

2.1.11.7 Изменение метки

В случае, если приходящий пакет не имеет метки, то она добавляется, если метка уже установлена и не равна значению VLAN ID на порту (п. 3.1.10.3), то она заменяется:

lswitch config set port <port: 0-4> use_core_tag enable/disable

Руководство по эксплуатации БУМК.465623.002-23 РЭ

2.1.11.8 Ограничение скорости исходящего трафика

Для каждого порта коммутатора имеется возможность установить ограничение пропускной способности, для чего применяется команда:

lswitch config set port <port: 0-4> egress_rate
256k/512k/1m/2m/4m/8m/16m/32m/64m/128m/256m

где 256k/512k/1m/../128m/256m – ограничение пропускной способности, равное 256Кбит/512Кбит/1Мбит/.../128Мбит/256Мбит (от 256Кбит/сек до 256Мбит/сек, где каждое следующее значение в два раза больше предыдущего).

Для отмены ограничения на порту применяется команда:

lswitch config set port <port: 0-4> egress_rate no_limit

2.1.11.9 Учет байт управления

Включение/выключение учета байт *MGMT* (*Management*, управление) выполняется командой: lswitch config set port <port: 0-4> limit_mgmt enable/disable

2.1.11.10 Учет байт межпакетного интервала

Включение/выключение учета байт *IFG* (*InterFrame Gap*, межпакетный интервал) выполняется командой:

lswitch config set port <port: 0-4> count_ifg enable/disable

2.1.11.11 Учет байт преамбулы кадров

Включение/выключение учета байт преамбулы кадров выполняется командой:

lswitch config set port <port: 0-4> count_pre enable/disable

2.1.11.12 Приоритезация трафика

Встроенный коммутатор блока поддерживает систему приоритезации трафика – изменение порядка расположения пакетов в очередях, с помощью которого обеспечивается своевременная доставка чувствительного к временным задержкам трафика. Коммутатор обрабатывает 4 очереди, каждой из которых пользователь может задать приоритеты трафика согласно двум типам приоритезации:

- по меткам DSCP (64 уровня приоритета);

- по меткам VLAN 802.1р (8 уровней приоритета).

Значения Priority 0..3 Rate устанавливают ограничения скоростей очередей 1..4 коммутатора соответственно.

-Priority 0 Rate задает ограничение входящей скорости для первой очереди коммутатора, которая является опорной для настройки скоростей остальных очередей, где устанавливаются признаки:

БУМК.465623.002-23 РЭ

- Priority 1 Rate – использовать удвоенное ограничение от Priority 0 Rate или равное Priority 0 Rate.

- Priority 2 Rate – использовать удвоенное ограничение от Priority 1 Rate или равное Priority 1 Rate.

- Priority 3 Rate – использовать удвоенное ограничение от Priority 2 Rate или равное Priority 2 Rate.

Таким образом, скорость очередей изменяется по возрастающей, и наиболее чувствительный к временным задержкам трафик следует направлять в четвертую очередь. Установка Priority 0 Rate:

lswitch config set port <port: 0-4> pri0rate
no_limit/256k/512k/1m/2m/4m/8m/16m/32m/64m/128m/256m

где no_limit/256k/512k/1m/../128m/256m — ограничение пропускной способности (аналогично п 3.1.10.10).

Включение/отключение для *Priority 1 Rate* удвоенного приоритета от *Priority 0 Rate* выполняется командой:

lswitch config set port <port: 0-4> pri1rate enable/disable

Для Priority 2 Rate удвоенного приоритета от Priority 1 Rate -

lswitch config set port <port: 0-4> pri2rate enable/disable

Для Priority 3 Rate удвоенного приоритета от Priority 2 Rate -

lswitch config set port <port: 0-4> pri3rate enable/disable

2.1.11.13 Способ приоритезации

Установка применяется для быстрого переключения настроек приоритезации: если настроены оба типа приоритезации и активированы одновременно *IP Priority* и *User Priority*, то выбор назначения приоритетов делается на основе *Priority Map Rule* командой

lswitch config set port <port: 0-4> prio_map_rule enable/disable

где enable – использовать IP Priority;

disable – использовать User priority.

2.1.11.14 Приоритет на основе DSCP

На коммутаторе существует возможность задания приоритетов на основе метки DSCP в заголовке пакета:

lswitch config set port <port: 0-4> ip_prio enable/disable

где enable – задание приоритетов с помощью DSCP;

disable – не использовать задание приоритетов с помощью DSCP.

2.1.11.15 Приоритет на основе меток РСР

Включение/выключение определения приоритетов на основе меток VLAN 802.1p выполняется командой:

lswitch config set port <port: 0-4> user_prio enable/disable

БУМК.465623.002-23 РЭ

где enable - означает, что приоритеты будут задаваться с помощью меток 802.1p (п. 3.1.10.18).

2.1.11.16 Приоритет порта

Установка соответствия указателя приоритета по стандарту *802.1p* каждому порту выполняется командой:

lswitch config set port <port: 0-4> port_prio <port prio: 0..7>

где *<port prio: 0..7>* – приоритет порта в диапазоне от 0 до 7, чем выше значение – тем выше приоритет.

2.1.11.17 Таблица маркировки меткой VLAN

Встроенный коммутатор оборудования Оптик 4GE позволяет настроить действия с различными метками VLAN для каждого порта. Для этого применяется соответствующая таблица *VTU* - *VLAN Translation Unit*. Каждая строка этой таблицы называется *VTU Entry*.

Строку таблицы можно добавить, удалить или изменить. Добавление и изменение строки выполняется аналогично командой:

lswitch config vtu add/replace

где add – добавление строки VTU;

replace – замена строки VTU.

После ввода команды будет запрошен VLAN ID. В случае наличия записи для данного VLAN ID, строка будет заменена. В противном случае будет добавлена новая строка. Затем для каждого порта будет запрошено действие с метками. Возможно 4 варианта:

O(Unmodified) – отсутствие изменения метки;

1(None) – порт не относится к данной VLAN;

2(Untagged) – удаление метки;

3(Tagged) – добавление или сохранение метки.

Выбор действия с метками осуществляется вводом соотвествущей цифры.

Рассмотрим пример заполнения VTU Entry. Выбор VLAN ID 100:

Port VID(1):100

На порту CPU изменение метки не требуется:

Tagging of Port CPU(0(Unmodified)/1(None)/2(Untagged)/3(Tagged))(Unmodified):0 Порт ETH1 не относится к VLAN 100:

Tagging of Port ETH1(0(Unmodified)/1(None)/2(Untagged)/3(Tagged))(Unmodified):1 На порту ETH2 производится удаление метки VLAN ID 100:

Tagging of Port ETH2(0(Unmodified)/1(None)/2(Untagged)/3(Tagged))(Unmodified):2

На порту ЕТНЗ производится добавление метки VLAN ID 100 в случае ее отсутствия:

Tagging of Port ETH3(0(Unmodified)/1(None)/2(Untagged)/3(Tagged))(Unmodified):3

На порту ETH4 производится удаление метки VLAN ID 100:

БУМК.465623.002-23 РЭ

Tagging of Port ETH4(0(Unmodified)/1(None)/2(Untagged)/3(Tagged))(Unmodified):2

Для удаления строки таблицы применяется команда :

lswitch config vtu remove

После ввода команды будет запрошен диапазон VID, в котором необходимо удалить строки. Допустим, необходимо удалить записи для VLAN ID с 99 по 101:

VLAN IDs Range(100):99-101

Поскольку, в данном диапазоне создана запись только для VLAN ID 100, то она удалится.

Для очистки всей таблицы VTU применяется команда:

lswitch config vtu remove all

2.1.11.18 Класс обслуживания

Класс обслуживания (COS – Class Of Service) может назначаться по пользовательскому приоритету (User Priority), а может по меткам DSCP.

Установка соответствия пользовательского приоритета (от 0 до 7) классу трафика (от 0 до 3):

lswitch config cos set user_priority <user priority: 0-7> <traff class: 0-3>

где <user priority: 0-7> - пользовательский приоритет в диапазоне от 0 до 7;

<traff class: 0-3> - класс траффика в диапазоне от 0 до 3.

Установка соответствия DSCP (от 0 до 63) классу трафика (от 0 до 3):

lswitch config cos set dscp <dscp: 0-63> <traff class: 0-3>

где <dscp: 0-63> - пользовательский приоритет в диапазоне от 0 до 63;

<traff class: 0-3> - класс траффика в диапазоне от 0 до 3.

2.1.11.19 STP

Протокол STP доступен опционально на блоках -16E1/24E1/32E1.

Включение/отключение протокола STP:

switch stp enable/disable

Выбор версии протокола STP:

switch stp mode legasy_stp/rstp/mstp

Установка max age:

switch stp bridge max_age 6-40 (по умолчанию 20)

Установка forward delay:

switch stp bridge forward_delay 4-30 (по умолчанию 12)

Установка tx hold count:

switch stp bridge tx_hold_count 1-10 (по умолчанию 2)

БУМК.465623.002-23 РЭ

Установка mst:

switch stp bridge mst_config_name
switch stp bridge mst_config_rev_level

Настройки порта:

switch stp bridge eth1/eth2/eth3/eth4 speed 10m/100m/1g
switch stp bridge eth1/eth2/eth3/eth4 admin_p2p_mac auto/force_true/force_false
switch stp bridge eth1/eth2/eth3/eth4 admin_edge true/false
switch stp port eth1/eth2/eth3/eth4 admin_ext_port_path_cost

2.1.11.20 Сохранение конфигурации коммутатора

После настройки конфигурации коммутатора, она применяется (т.е. становится активной). Для восстановления последней конфигурации коммутатора после отключения питания, перезагрузки оборудования или после обновления ПО предусмотрено сохранение настроек в энергонезависимую память устройства. Команда для сохранения конфигурации:

switch config save

После сохранения конфигурации коммутатора, в случае перезагрузки устройства автоматически становится активной последняя сохраненная конфигурация коммутатора.

2.1.11.21 Возврат к заводской конфигурации коммутатора

В случае необходимости всегда можно вернуться к заводской конфигурации коммутатора. Для установки заводских значений подать команду:

switch config set defaults

Примечание. Для сохранения заводских настроек коммутатора в энергонезависимой памяти (для восстановления конфигурации после перезагрузки блока) необходимо выполнить сохранение конфигурации коммутатора соответствующей командой.

2.1.11.22 Зеркалирование портов

Для включения режима зеркалирования применяется команда:

switch mirroring set destination port <port: 0-4> source port <port: 0-4>

Для отключения режима зеркалирования применяется команда:

switch mirroring disable

Для получения текущего состояния режима зеркалирования применяется команда:

switch mirroring get

БУМК.465623.002-23 РЭ

Примечание: настройки режима зеркалирования не сохраняются в энергонезависимую память устройства.

2.1.12 Управление блоком

Конфигурирование блока выполняется с помощью команд, описанных в данном руководстве. Для хранения конфигурации используется несколько файлов конфигурации, понимание назначения которых важно для понимания всего раздела, поэтому остановимся на них более подробно.

running-config – файл текущей активной конфигурации. По команде:

config get

выводится содержимое данного файла. Эта конфигурация является активной в данный момент. При конфигурировании блока, все изменения заносятся в данный файл.

startup-config – файл стартовой конфигурации. Последняя сохраненная конфигурация хранится в этом файле. После отключения питания блока или его перезагрузки, он принимает данную конфигурацию. При сохранении текущей активной конфигурации, происходит ее запись в данный файл.

default-config – файл заводской конфигурации. Данная конфигурация создается на заводе и не может быть изменена. Файл служит для возврата к заводским настройкам.

2.1.12.1 Перезагрузка блока

После изменения сетевых настроек блока рекомендуется выполнять его перезагрузку, которая выполняется командами:

device reboot

device reboot force

После перезагрузки блока, восстановится последняя сохраненная конфигурация и работа будет продолжена автоматически.

2.1.12.2 Сохранение активной конфигурации

Для восстановления активной конфигурации после отключения питания оборудования или его перезагрузки, следует сохранять активную конфигурацию блока в энергонезависимой памяти. Сохранение выполняется командой:

device copy running-config startup-config

Примечание. Рекомендуется тщательно проверять правильность активной конфигурации перед ее сохранением, т.к. отменить данное действие будет невозможно.

БУМК.465623.002-23 РЭ

2.1.12.3 Восстановление последней сохраненной конфигурации

На оборудовании предусмотрена возможность возврата к последней сохраненной конфигурации. Для этого применяется команда:

device copy startup-config running-config

Примечание. После восстановления последней сохраненной конфигурации, она заменяет собой активную конфигурацию. Все несохраненные изменения будут безвозвратно утеряны.

2.1.12.4 Сброс к заводским настройкам

В случае, когда требуется восстановить конфигурацию оборудования, с которой оно поставляется, следует использовать команду:

device copy default-config running-config

Примечание. После восстановления заводской конфигурации, все несохраненные изменения будут безвозвратно утеряны. Для сохранения данной конфигурации как стартовой, следует воспользоваться командой сохранения активной конфигурации (п. 3.1.11.2).

2.1.13 Версия ПО

Для диагностики неисправностей при обращении в службу поддержки производителя оборудования, необходимо сообщить версию ПО оборудования. Для просмотра версии программного обеспечения (приложения для передачи потока E1, драйвера и прошивки ПЛИС) используется команда

software crc32

2.1.14 Меню конфигурации

Помимо конфигурирования посредством командной строки, также существует возможность возврата к версии консоли управления, реализованной в виде меню. Переключение выполняется командой:

menu [main]

Отладочное меню (с расширенным набором диагностических команд) выполняется командами:

menu debug

menu debug hardware

Примечание. Данные функции должны выполняться только опытными пользователями.

Данное описание составлено на основе меню Оптик-SFP-1E1/2E1-ToP.

При подключении к Оптик-SFP-1E1/2E1-ToP меню конфигурации доступно стразу (Рис. 3.14) (Табл. 3.6).

БУМК.465623.002-23 РЭ

b.	Basic Settings
1.	Print Running Config
2.	Print Status
з.	Device Settings Menu
4.	Channels Settings Menu
5.	Apply Changes
6.	Save Running Config To Startup Config
7.	Reload Startup Config To Running Config
8.	Reset Running Config To Factory Settings
9.	Reset Running Config To Factory Settings with Users
s.	Start t. Stop r. Reboot
d.	Debug o. Auto Reload settings
1.	El Statistics (ll-monitoring On/Off)
p.	Packets Monitoring On/Off (pp-full)
i.	Packets Statistics (ii-full)
e.	Clear Errors
u.	Users
0.	Exit 00. Force Exit

Рис. 3.14 – Меню конфигурации

Для выбора нужного пункта или команды введите символ, расположенный слева от необходимого пункта, и нажмите клавишу Enter. Например, для доступа к быстрым настройкам введите символ 3 и нажмите Enter.

Символ	Пункт	Описание		
	[root] Optic NGN Control \/0.28	Текущий пользователь, наименование		
		устройства, версия ПО		
b	b. Basic Settings	Быстрые настройки		
1	1. Print Running Config	Вывод текущей конфигурации		
2	2. Print Status	Вывод текущего состояния		
3	3. Device Settings Menu	Меню настроек устройства		
4	4. Channels Settings Menu	Меню настроек каналов		
5	5. Apply Changes	Применить изменения		
6	6 Source Bunning Config To Stortup Config	Сохранение произведенных настроек в		
0	6. Save Running Cornig To Startup Cornig	стартовую конфигурацию		
		Загрузка ранее сохраненной текущей		
7	7. Reload Startup Config To Running Config	стартовой конфигурации, несохраненные		
		изменения конфигурации будут удалены		
8	8 Reset Running Config To Eactory Settings	Сброс конфигурации в заводские		
0	o. Reservating coming to racioly centings	настройки		
	9 Reset Running Config To Eactory Settings	Сброс конфигурации в заводские		
9	with Lisers	настройки, включая настройки		
	with Users	пользователей		
r	r. Reboot	Перезагрузка		
0	o. Auto Reload settings	Настройка автоматической перезагрузки		
1	L E1 Statistics (Il-monitoring On/Off)	Мониторинг Е1, повторное введение		
		команды отключает мониторинг		

БУМК.465623.002-23 РЭ

р	p. Packets Monitoring On/Off (pp-full)	Мониторинг пакетов
i	i. Packets Statistics (ii-full)	Статистика пакетов
е	e. Clear Errors	Очистить ошибки
u	u. Users	Пользователи
0	0. Exit 00. Force Exit	Выход

Меню быстрой настройки устройства (Рис.3.15). Для перехода в меню быстрой настройки из основного меню введите символ b и нажмите Enter.

[root] Optic NGN Control: Basic Settings Menu:						
1. Device IP (192.168.0.129)						
2. Device Mask (255.255.255.0)						
3. Channel Enable						
4. Channel Remote IP						
5. Apply Changes						
6. Save Running Config To Startup Config						
7. Print Running Config						
8. Print Status						
9. Loopbacks Off						
q. Loopback HW: Local						
w. Loopback HW: Remote						
c. Software CRC32 Print						
<enter></enter>						
0. Exit						
00. Force Exit						

Рис. 3.15 – Меню быстрой настройки

Текущая конфигурация оборудования (Рис. 3.16). Для просмотра текущей конфигурации устройства из основного меню введите символ 1 и нажмите Enter.

Device: IP="192.168.0.129" Mask="255.255.255.0" Gateway: "0.0.0.0" Set="no" MAC: AA:BB:CC:01:06:02 Set="yes"
FTP Server: Enable="yes"
Telnet Server: Enable="yes"
SSH: Enable="yes"
Web: Enable="yes"
DSCP: 48
VLAN: Enable="no"
SNMP: Enable="yes"
SYSLOG: Enable="yes" Local: Port=30000 Remote: IP="0.0.0.0" Port=514
NTP: Enable="no" Remote Server: "" Time Zone: +0 Force Update Time: 24 hours
Ch M/S En LocPort: RemoteIP: RemPort: Mode: RM: BUF: Loopback:
[1] M no 20000 192.168.0.128 20000 E1 HDB 255 4000 no

Рис. 3.16 – Текущая конфигурация

Текущая конфигурация каналов (Рис. 3.17). Для просмотра текущей конфигурации каналов из основного меню введите символ 2 и нажмите Enter.

Opt:	Optic NGN State:											
Device: IP="192.168.0.129" Mask="255.255.255.0" Gateway="0.0.0.0" MAC: AA:BB:CC:01:06:02												
VLAN: Enable="no"												
Ch	M/S	En	LocPort:	Link:	RemoteIP:	RemPort:	Mode:	RM:	BUF:	Code:	Slip: Flags:	
[1]	М	no	20000	no	0.0.0.0	0	E1 HDB	255	4000	0	0 LOS LOF	LOMF

Рис. 3.17 - Текущее состояние

Меню настроек устройства (Рис. 3.18) (Табл. 3.7). Для перехода в меню настройки из основного меню введите символ b и нажмите Enter.

БУМК.465623.002-23 РЭ

1.	Device IP (192.168.0.129)
2.	Device Mask (255.255.255.0)
з.	Device Gateway (0.0.0.0)
4.	Device Gateway Set (no)
5.	Device MAC (1C:A0:D3:40:0B:1F)
6.	Device MAC Set (yes)
8.	FTP Server Enable (yes)
9.	Telnet Server Enable (yes)
h.	SSH Enable (yes)
с.	Software CRC32 Print
d.	DSCP (48)
v.	VLAN Settings Menu
n.	SNMP Settings Menu
1.	SYSLOG Settings Menu
t.	NTP Settings Menu
w.	Web Server (yes)
s.	Device Description ()





Символ	Пункт	Описание			
1	1. Device IP (192.168.0.129)	Установка IP адреса, при применении нового IP			
		адреса, для продолжения работы с			
		устройством, необходимо открыть новую			
		сессию			
2	2. Device Mask (255.255.255.0)	Установка сетевой маски			
3	3. Device Gateway (0.0.0.0)	Установка адреса шлюза			
4	4. Device Gateway Set (no)	Включение/выключение шлюза			
5	5. Device MAC (AA:BB:CC:01:06:02)	Установка МАС адреса			
6	6. Device MAC Set (yes)	Включение/выключение МАС адреса			
8	8. FTP Server Enable (yes)	Включение/выключение доступа по FTP			
9	9. Telnet Server Enable (yes)	Включение/выключение доступа по Telnet			
h	h. SSH Enable (yes)	Включение/выключение доступа по SSH			
С	c. Software CRC32 Print	Вывод информации от текущем ПО			
d	d. DSCP (48)	Установка DSCP			
v	v. VLAN Settings Menu	Переход в меню настройки VLAN			
n	n. SNMP Settings Menu	Переход в меню настройки SNMP			
I	I. SYSLOG Settings Menu	Переход в меню настройки SYSLOG			
t	t. NTP Settings Menu	Переход в меню настройки NTP			
w	w. Web Server (yes)	Включение/выключение доступа через Web			
S	s. Device Description ()	Описание блока			
0	0. Exit 00. Force Exit	Выход			

Меню настроек VLAN (Рис. 3.19) (Табл. 3.8). Для перехода в меню настройки из основного меню введите символ v и нажмите Enter.

БУМК.465623.002-23 РЭ

[root] Optic NGN Control: VLAN Settings Menu:						
1. VLAN Enable (no)						
2. Control VLAN ID (0 - not used)						
3. Control VLAN IP (192.168.40.129)						
4. Control VLAN IP Set (yes)						
5. Control VLAN Mask (0.0.0.0)						
6. Control VLAN Mask Set (no)						
Control VLAN Gateway (0.0.0.0)						
Control VLAN Gateway Set (yes)						
9. Control VLAN MAC (00:00:00:00:00:00)						
Control VLAN MAC Set (yes)						
w. TDM VLAN ID (100)						
e. TDM VLAN IP (192.168.10.129)						
r. TDM VLAN IP Set (yes)						
t. TDM VLAN Mask (0.0.0.0)						
y. TDM VLAN Mask Set (no)						
u. TDM VLAN Gateway (0.0.0.0)						
i. TDM VLAN Gateway Set (yes)						
 TDM VLAN MAC (00:00:00:00:00) 						
p. TDM VLAN MAC Set (yes)						
<enter></enter>						
0. Exit						
00. Force Exit						

Рис. 3.19 – Меню настроек VLAN

Таблица	3.8 -	Меню	настроек	VLAN
---------	-------	------	----------	------

Символ	Пункт	Описание
1	VLAN Enable (no)	Включение/выключение VLAN
2	Control VLAN ID (0 - not used)	Установка VLAN ID для интерфейса
		управления, значение VLAN ID равное 0
		аналогично отключению VLAN
3	Control VLAN IP (192.168.40.129)	Установка IP адреса в VLAN управления
4	Control VLAN IP Set (yes)	Включение/выключение IP-адреса в VLAN
		управления
5	Control VLAN Mask (0.0.0.0)	Установка маски сети в VLAN управления
6	Control VLAN Mask Set (no)	Включение/выключение маски сети в VLAN
		управления
7	Control VLAN Gateway (0.0.0.0)	Установка шлюза в VLAN управления
8	Control VLAN Gateway Set (yes)	Включение/выключение шлюза в VLAN
		управления
9	Control VLAN MAC (00:00:00:00:00)	Установка альтернативного МАС адреса в
		VLAN управления
-	Control VLAN MAC Set (yes)	Включение/выключение МАС адреса в
		VLAN управления
w	TDM VLAN ID (100)	Установка VLAN ID для TDM трафика,
		значение VLAN ID равное 0 аналогично
		отключению VLAN
е	TDM VLAN IP (192.168.10.129)	Установка IP адреса в TDM VLAN
r	TDM VLAN IP Set (yes)	Включение/выключение IP-адреса в TDM
		VLAN
t	TDM VLAN Mask (0.0.0.0)	Установка маски сети в TDM VLAN
У	TDM VLAN Mask Set (no)	Включение/выключение маски сети в TDM

БУМК.465623.002-23 РЭ

		VLAN
u	TDM VLAN Gateway (0.0.0.0)	Установка шлюза в VLAN управления
i	TDM VLAN Gateway Set (yes)	Включение/выключение шлюза в TDM VLAN
0	TDM VLAN MAC (00:00:00:00:00)	Установка альтернативного МАС адреса в
		TDM VLAN
р	TDM VLAN MAC Set (yes)	Включение/выключение МАС адреса в TDM
		VLAN
0, 00	Exit, Force Exit	Выход

Меню настроек SNMP (Рис. 3.20) (Табл. 3.9). Для перехода в меню настройки из основного меню введите символ n и нажмите Enter.

[root] Optic NGN Control: SNMP Settings Menu:
1. SNMP Config Print
2. Enable (yes)
3. Version (2c)
4. Read Community (public)
5. Write Community (private)
6. Trap Enable (no)
7. Trap Version (2c)
8. Trap Community (public)
9. Trap Destination IP (0.0.0.0)
q. Trap Destination Port (162)
w. Trap Inform Mode Enable (no)
e. Trap Inform Timeout (5)
r. Trap Inform Retry Times (3)
z. All Events Enable
x. All Events Disable
c. Events Settings Menu
<enter></enter>
0. Exit
00. Force Exit

Рис. 3.20 – Меню настроек SNMP

Таблица 3.9 - Меню настроек SNMP

Символ	Пункт	Описание
1	SNMP Config Print	Вывод текущих настроек SNMP
2	Enable (yes)	Включение/выключение модуля SNMP
3	Version (2c)	Установка версии SNMP (1, 2c)
4	Read Community (public)	Установка community для чтения
5	Write Community (private)	Установка community для записи
6	Trap Enable (no)	Включение/выключение SNMP Trap
7	Trap Version (2c)	Установка версии SNMP Trap (1, 2c)
8	Trap Community (public)	Установка community для чтения Trap
9	Trap Destination IP (0.0.0.0)	Установка IP адрес приемника Тгар
q	Trap Destination Port (162)	Установка UDP-порта приемника Trap
w	Trap Inform Mode Enable (no)	Включение/отключение режима Inform Trap
е	Trap Inform Timeout (5)	Установка таймаута при отправке Inform Trap
r	Trap Inform Retry Times (3)	Установка числа попыток отправки Inform Trap
Z	All Events Enable	Включение всех событий (на которые будет

БУМК.465623.002-23 РЭ

		отправляться Trap)
х	All Events Disable	Отключение всех событий (на которые будет
		отправляться Тгар)
С	Events Settings Menu	Настройка событий
0	Exit, Force Exit	Выход

Меню настроек NTP (Рис. 3.21) (Табл. 3.10). Для перехода в меню настройки из основного меню введите символ t и нажмите Enter.



Рис. 3.21 – Меню настроек NTP

Таблица 3.10 - Меню настроек NTP

Символ	Пункт	Описание
1	NTP Enable (no)	Включение/выключение синхронизации времени
		от NTP-сервера
2	NTP Remote Server ()	Установка IP-адреса или имени NTP сервера
3	NTP Time Zone (+0)	Установка временной зоны
4	NTP Force Update Time (24 hours)	Установка интервала принудительного
		обновления времени
5	NTP Update Time From Server	Принудительное обновление времени
6	Get Local Time	Просмотр времени
7	Set Local Time	Установка времени вручную
0, 00	Exit, Force Exit	Выход

1. Config Print	
 Channel Enable 	
3. Channel Local Port	
4. Channel Remote IP	
5. Channel Remote Port	
7. Channel HDB/AMI	
8. Channel El Master/Sla	ve
9. Loopbacks Off	
q. Loopback HW: Local	
w. Loopback HW: Remote	
r. Channel Reset Mode	
b. Channel El Buffer Size	e
s. Channel Description	

БУМК.465623.002-23 РЭ

Рис. 3.22 – Меню настройки каналов

Таблица 3.11 -	Меню	настройки	каналов
----------------	------	-----------	---------

Символ	Пункт	Описание
1	1. Config Print	Вывод на экран текущей конфигурации
2	2. Channel Enable	Включение/выключение канала E1, потребуется ввести номер канала
3	3. Channel Local Port	Установка локального UDP-порта
4	4. Channel Remote IP	Установка IP адреса удаленного устройства
5	5. Channel Remote Port	Установка UDP-порта удаленного устройства
7	7. Channel HDB/AMI	Выбор режима передачи Е1
8	8. Channel E1 Master/Slave	Выбор режима синхронизации (Ведущий/Ведомый)
9	9. Loopbacks Off	
q	q. Loopback HW: Local	Установка локального/удаленного шлейфа
w	w. Loopback HW: Remote	
r	r. Channel Reset Mode	Сброс канала
b	b. Channel E1 Buffer Size	Установка размера буфера
S	s. Channel Description	Описание канала

2.1.15 Дата и время

Установка времени на блоках производится посредством синхронизации с NTP сервером, но в случае необходимости ручной установки времени используется команда:

time set <date_time: [YYYY-MM-DD] hh:mm[:ss]>

где <*date_time:* [YYYY-*MM-DD*] *hh:mm*[:ss]> - устанавливаемые дата и время. Дата и секунды являются не обязательными полями.

2.1.16 Справка

Для получения краткой справки по группам команд применяется команда:

help

Полная справка по всем доступным командам:

help full

Меню настроек Users (Рис. 3.23) (Табл. 3.12). Для перехода в меню настройки из основного меню введите символ и и нажмите Enter.

БУМК.465623.002-23 РЭ

[root] Optic NGN Users:
1. Users
2. Add Admin
3. Add User
 Change Password
5. Delete User
8. Change User
9. Current User
w. Web Users
a. Add Web Admin
u. Add Web User
p. Web User Change Password
d. Delete Web User
r. Users Set to Defaults
0. Exit
00. Force Exit

Рис. 3.23 – Меню настройки пользователей

Таблица 3.12 - Меню наст	гройки пользователей
--------------------------	----------------------

Символ	Пункт	Описание
1	1. Users	Вывод на экран списка системных пользователей
2	2 Add Admin	Добавить системного пользователя с правами
2	2. //dd //dmin	администратора
3	3 Add User	Добавить системного пользователя с ограниченными
Ŭ		правами
		Изменить пароль текущего системного пользователя.
4	4. Change Password	(Пользователь root может изменить пароль любого
		пользователя)
5	5 Delete User	Удаление системного пользователя. (Только для
5		пользователя root)
8	8. Change User	Переключение на другого системного пользователя.
9	9. Current User	Вывод на экран текущего системного пользователя
w	w. Web Users	Вывод на экран списка Web-пользователей
а	a Add Web Admin	Добавить Web-пользователя с правами
ŭ		администратора
	u. Add Web User	Добавить Web-пользователя с ограниченными
u		правами
р	p. Web User Change Password	Изменить пароль Web-пользователя.
d	d. Delete Web User	Удаление Web-пользователя.
r	r. Users Set to Defaults	Сбросить настройки пользователей к заводским

Руководство по эксплуатации БУМК.465623.002-23 РЭ

2.1.17 Завершение работы

В целях более сложной настройки оборудования, а также в целях диагностики возможно выполнить выход из программы управления. Для чего применяются команды:

quit quit force exit Руководство по эксплуатации БУМК.465623.002-23 РЭ

2.2 Web интерфейс

2.2.1 Подключение к блоку

В данном пункте показан пример подключения к блоку через Web интерфейс. Для выполнения данной операции, подключите кабель к разъему **Eth1** или **Eth2** блока. Подождите около минуты для загрузки устройства.

Далее пропишите в адресной строке браузера IP-адрес (Рис. 3.23). Ввод окончить нажатием клавиши **Enter** (зависит от используемого браузера).



Рис. 3.23 – Ввод IP адреса

Далее необходимо ввести логин и пароль (Рис.3.24). Параметры по умолчанию для подключения к блоку приведены в таблице 3.12. После осуществления ввода, необходимо нажать на кнопку «Login».

Administration Log	in
Use a valid username and password to gain access to the Administrator privileges.	Login admin Password Login

Рис. 3.24 – Ввод логина и пароля

Таблица 3.12 ·	 Параметры по 	умолчанию	для входа в	Web	интерфейс	оборудования.
----------------	----------------------------------	-----------	-------------	-----	-----------	---------------

Параметр	Значение
IP-адрес (только для подключения по сети)	192.168.1.100
Login	admin
Password	admin

После выполнения действий описанных выше откроется меню настройки и мониторинга блока (Рис.3.25).

БУМК.465623.002-23 РЭ

Deptic NGN - Main ×	
← → C 🗋 192.168.1.100/cgi-bin/ngn.cgi	7 폐☆ ⓒ 萎 :
CJSC "NPO TELECOM" Optic NGN	
Auto Reload: off V Auto Reload (sec): off Update	Logou
Changes Apply Auto: yes 🔻 Update Changes Apply Force	
Configure Monitor Maintenance Users	
Device CHANNELS VLAN SNMP Events SYSLOG NTP Intervals Time	Switch L2
Device IP:	192.168.1.100
Device Mask:	255.255.255.0
Device Gateway:	0.0.0.0
Device Gateway Force:	no 🔻
Device Alt MAC:	00:00:00:00:00
Device Alt MAC Force:	no T
FTP Server:	no T
Telnet Server:	no 🔻
SSH:	yes 🔻
Switch Ethernet Event: Link Up Enable:	no 🔻
Switch Ethernet Event: Link Down Enable	no 🔻
Code Error Count Level:	0
Slip Error Count Level:	0
Update Save To Device	
	Ontic NGN
	opacition
Convrictit @ 2010-2016 SCP Telecom	

Рис. 3.25 – Web интерфейс блока

2.2.2 Общие принципы управления оборудованием с помощью Web интерфейса

В данном пункте изложены основные принципы управления блоком, поняв которые можно с легкостью управлять блоком, в том числе при добавлении новых команд (при обновлении ПО).

Web интерфейс блока спроектирован интуитивно понятным и состоит из четырех разделов с основными командами (Рис.3.26).

Auto Reload: off Auto Reload (sec) 	: off Update	
Changes Apply Auto: yes VUpdate	Changes Apply Force	
	Configure Monitor	Maintenance Users

Рис.3.26- Основные разделы элементов управления

Configure – конфигурация блока (сетевые настройки, настройки E1, и т.д.). **Monitor** – состояние блока, просмотр текущих настроек и состояние служб, вывод статистики в

БУМК.465623.002-23 РЭ

реальном времени и т.д.

Maintenance – управление настройками, перезагрузка устройства.

Users – управление учетными записями пользователей.

Более подробно разделы будут рассмотрены в следующих пунктах.

Поле Auto Reload (Рис.3.27) позволяет задать время до автоматической перезагрузки блока. Настройка времени осуществляется путем выбора значения из всплывающего меню от 1-10 с интервалом 1 минута. Значение off соответствует отключенному таймеру. Поле Auto Reload (sec) отображает время в секундах до перезапуска блока.

🕒 Optic N	NGN - Ma	ain ×	
← → (2 🗋 1	192.168.1.100/cgi-bin/ngn.cgi	
	CJS	SC "NPO TELECOM"	Optic NGN
	00		optionen
Auto Reload:	10 mi ▼ off	Auto Reload (sec): 584 Update	
Changes App	1 min 2 min	es ▼ Update Changes Apply Force	
	3 min 4 min	Configure Monitor Maint	Users
	5 min 6 min		
	7 min 8 min 9 min		
	10 min]	

Рис.3.27-Управление таймером автоматической перезагрузки

Для смены пользователя предусмотрена клавиша Logout (Рис 3.28).

C) Optic NGN - Main X	
← → C 🗋 192.168.1.100/cgi-bin/ngn.cgi	T 🗟 🏠 🗿 🍝 🔳
CJSC "NPO TELECOM" Optic NGN	
Auto Reload: off 🛛 V Auto Reload (sec): off Ubdate	Logout
Changes Apply Auto yes Ubdate Changes Apply Form.	
Device CHANNELS VLAN SNMP Events SYSLOG NTP Intervals Time Seatch L2	
Рис 3 28-Смена пользователя	

Рис.3.28-Смена пользователя

Поле Changes Apply Auto (Рис. 3.29) отвечает за автоматическое применение настроек. В положении «yes» производимые изменения настроек применяются автоматически. В положении

БУМК.465623.002-23 РЭ

«off», применение настроек осуществляется в ручном режиме нажатием на кнопку Changes Apply Force.

CJSC "	NPO TELECOM'	Optic NGN
Auto Reload: off ▼ Auto Re	eload (sec): off Update	
Changes Apply Auto: yes V	Update Changes Apply Force	
yes	Configure Monitor	Maintenance Users
I		

Рис.3.29-Вкладка Changes Apply Auto

2.2.3 Конфигурация блока (Configure)

2.2.3.1 Вкладка Device

Вкладка Device (Рис. 3.30).

CJSC "NPO TELECOM" Optic NGN	
Auto Reload: off ▼ Auto Reload (sec): off Update Changes Apply Auto: yes ▼ Update Changes Apply Force Configure Monitor Maintenance Users	
Device CHANNELS VLAN SNMP Events SYSLOG NTP Intervals Time	Switch L2
Device IP:	192.168.0.129
Device Mask:	255.255.255.0
Device Gateway:	0.0.0.0
Device Gateway Force:	no 🔻
Device Alt MAC:	00:00:00:00:00:00
Device Alt MAC Force:	no 🔻
FTP Server:	yes 🔻
Telnet Server:	yes 🔻
SSH:	yes 🔻
Switch Ethernet Event: Link Up Enable:	no 🔻
Switch Ethernet Event: Link Down Enable:	no 🔻
Code Error Count Level:	0
Slip Error Count Level:	0
DSCP:	48
Update Save To Device	

Рис. 3.30 – Вкладка Device

БУМК.465623.002-23 РЭ

Таблица 3.13 – Описание вкладки Device

Параметр	Тип значения	Значение	Описание
	Οбι	цие настройки	
Device IP	IP Address	192.168.1.100 (по умолчанию)	IP-адрес блока. Этот адрес используется для управления по сети, а также с него будет выполняться отправка трафика E1.
Device Mask	IP Mask	255.255.255.0	Маска подсети блока.
Device Gateway	IP Address	0.0.0.0	IP-адрес шлюза.
Device Gateway Force	Yes/No	no	Шлюз используется/не используется.
Device MAC	MAC Address (XX:XX:XX:XX:XX:XX)	00:04:25:AA:BB:CC	Альтернативный МАС-адрес устройства. Применяется, если необходимо задать МАС-адрес отличный от заводского.
Device MAC Force	Yes/No	no	Альтернативный МАС-адрес используется.
FTP Server	Yes/No	no	FTP сервер включен/выключен.
Telnet Server	Yes/No	no	Telnet сервер включен/выключен.
SSH	Yes/No	yes	SSH сервер включен/выключен.
Switch Ethernet Event: Link Up Enable	Yes/No	no	Включение/отключение регистрации появления Link
Switch Ethernet Event: Link Down Enable	Yes/No	no	Включение/отключение регистрации пропадания Link
Code Error Count Level		0	Число возникших ошибок кода, необходимых для создания одного события об ошибке. Рекомендуется применять при большом количестве ошибок.
Slip Error Count Level	0.63	0	Число возникших ошибок Slip, необходимых для создания одного события об ошибке. Рекомендуется применять при большом количестве ошибок.
DOCF	003	но (по умолчанию)	

FTP-сервер применяется для загрузки обновлений ПО оборудования, загрузки и сохранения конфигураций оборудования, а также для получения системных журналов. В целях безопасности, а также для уменьшения нагрузки на центральный процессор следует отключать FTP-сервер, а включать по мере необходимости.

Telnet-сервер используется для управления оборудованием по сети. В целях безопасности рекомендуется вместо Telnet использовать SSH.

SSH-сервер аналогично серверу Telnet используется для управления оборудованием по сети.

Кнопка **Update** позволяет вернуть значение редактируемого параметра к значению до редактирования. Пример действия описан ниже.

БУМК.465623.002-23 РЭ

Допустим, предполагается отредактировать параметры (Рис. 3.31). В результате ошибочного ввода значений или по другим причинам (Рис 3.32), хотим вернуть первоначальные значения. Нажимаем на кнопку **Update** и получаем значения до редактирования (Рис 3.33).

Device IP:	192.168.1.100
Device Mask:	255.255.255.0
Device Gateway:	0.0.0.0
Device Gateway Force:	no 🔻
Device Alt MAC:	00:00:00:00:00

Рис. 3.31 – Группа параметров, которые будут подвергнуты редактированию

Device IP:	111.111.1.100
Device Mask:	111.111.111.1
Device Gateway:	1.1.1.1
Device Gateway Force:	yes 🔻
Device Alt MAC:	00:00:00:00:00:00

Рис. 3.32 – Группа ошибочно отредактированных параметров

Device IP:	192.168.1.100
Device Mask:	255.255.255.0
Device Gateway:	0.0.0.0
Device Gateway Force:	no 🔻
Device Alt MAC:	00:00:00:00:00:00

Рис. 3.33 – Результат действия кнопки Update

Кнопка Save to Device отвечает за передачу произведенных настроек в блок.

2.2.3.2 Вкладка CHANNELS

Вкладка CHANNELS (Рис. 3.34), параметры описаны в таблице 3.14.

Device	CHANNELS	VLAN		SNMP		Events	SYSLOG NTP Intervals	ime Switc	h L2						
Ch	Description	M	S	E	n	LocPort	Remote IP	RemPort	Mode	IN		OUT	RM	BUF	Loopback
1		м	۲	no	۲	20000	192.168.1.100	20000	E1 HDB 🔻	no	۲	no	255	4000	no 🔻
2		Μ	۲	no	۲	20002	192.168.1.12	20002	E1 HDB 🔻	no	۲	no	255	4000	no 🔻
3		Μ	۲	yes	۲	20004	127.0.0.1	20004	E1 HDB 🔻	no	۲	no	255	4000	no 🔻
4		Μ	۲	yes	۲	20006	127.0.0.1	20006	E1 HDB 🔻	no	۲	no	255	4000	no 🔻
5		Μ	۲	yes	۲	20008	127.0.0.1	20008	E1 HDB 🔻	no	۲	no	255	4000	no 🔻
6		Μ	۲	yes	۲	20010	127.0.0.1	20010	E1 HDB 🔻	no	۲	no	255	4000	no 🔻
7		Μ	۲	no	۲	20012	192.168.1.112	20012	E1 HDB V	no	۲	no	255	4000	no 🔻
8		Μ	Ŧ	no	۲	20014	192.168.1.122	20014	E1 HDB V	no	¥	no	255	4000	no 🔻
							Update Save 1	o Device							

Рис. 3.34 – Вкладка CHANNELS

БУМК.465623.002-23 РЭ

Таблица 3.14 - Описание вкладки CHANNELS

Параметр	Тип значения	Значение	Описание
	Наст	ройки каналов	
Ch (Channel)	18		Номер канала
Description	строка		Описание канала
M/S (Master/Slave)	M/S (Master/Slave)	M (Master)	Ведущий (Master) / ведомый (Slave).
(En) Enable	Yes/No	Yes	Канал Е1 включен/выключен.
			Для уменьшения нагрузки
			неиспользуемые каналы рекомендуется отключать.
LocPort (Local Port)	1000060000	20000, 20002,,	Локальный порт канала Е1.
		20014	Порты применяются для
			настройки соответствия между
			каналами Е1 ближнего и
Pomoto ID		102 169 2 120	удаленного олока.
Remote IP	IF Address	192.100.2.130	п-адрес удаленного олока. для
			каналу <i>F1</i> необхолимо залать
			<i>IP</i> -адрес удаленного блока для
			каждого канала. Все каналы
			ближнего блока могут быть
			соединены со всеми каналами
			удаленного блока, а также
			разные каналы могут быть
			соединены с разными
PomPort (Pomoto	10000 60000	20000 20002	удаленными олоками.
Port)	1000000000	20000, 20002,,	Порт данного канала на удаленном блоке Порты
		20011	применяются для настройки
			соответствия между каналами
			Е1 ближнего и удаленного
			блока.
Mode	e0/e1/hdb/ami/omc	e1 hdb	Режим передачи (допустимые
			варианты E0-HDB, E0-AMI, E0-
			Понимать, что режимы передачи E0/E1 и режим кола HDB-
			З/АМІ/ОМС являются
			взаимоисключающими и
			настраиваются в паре.
IN (Code Input)	yes/no	no	Для режима передачи E0 OMC
OUT (Code Output)	yes/no	no	настраивается режим
			кодирования по входу (In) и
			выходу (Out). Рекомендуется
RM (Reset Mode)	0255	255	Режим сброса канала в спучае
			ошибки при восстановлении
			синхронизации по сети
			(допустимые значения 0 и 255).
BUF (Buffer size)	300030000	4000	Размер буфера (от 3000 до
			30000). Для обеспечения
			минимальной задержки в
			канале, необходимо выбирать

БУМК.465623.002-23 РЭ

			наименьший размер буфера
			передачи для текущей сети.
			Слишком маленький буфер в
			сети с большой задержкой
			будет приводить к потерям,
			слишком большой буфер
			приводит к большим задержкам
			в передаче потока <i>Е1</i> .
Loopback	Local/Remote/Local+	No	Локальный/удаленный шлейф
	Remote/No		включен/выключен. Для
			выполнения диагностики
			соединения применяются
			установки локального и
			удаленного шлейфа.
			Управление возможно отдельно
			локальным и удаленным
			шлейфом.

Результаты действий кнопок Update и Save to Device описаны в пункте 3.2.3.1.

2.2.3.3 Вкладка VLAN

Вкладка VLAN (Рис. 3.35).

По умолчанию *TDM* пакеты и пакеты управления отправляются с одного *IP* адреса непомеченные метками *VLAN*, для того, чтобы разделить трафик управления и пакетов *TDM* используются настройки *VLAN*. Включив режим управления *VLAN* на процессоре, можно разделить управляющие пакеты и *TDM* пакеты по разным *VLAN* и разным *IP* адресам.

Device CHANNELS VLAN SNMP Events SYSLOG NTP Intervals	Time Switch L2
VLAN:	no 🔻
Control VLAN ID:	0
Control VLAN IP:	192.168.40.129
Control VLAN IP Force:	no 🔻
Control VLAN Mask:	0.0.0.0
Control VLAN Mask Force:	yes 🔻
Control VLAN Gateway:	0.0.0.0
Control VLAN Gateway Force:	no 🔻
Control VLAN MAC:	00:00:00:00:00
Control VLAN MAC Force:	no 🔻
TDM VLAN ID:	100
TDM VLAN IP:	192.168.10.129
TDM VLAN IP Force:	no 🔻
TDM VLAN Mask:	0.0.0.0
TDM VLAN Mask Force:	yes 🔻
TDM VLAN Gateway:	0.0.0.0
TDM VLAN Gateway Force:	no 🔻
TDM VLAN MAC:	00:00:00:00:00:00
TDM VLAN MAC Force:	no 🔻
Update Save T	o Device

Рис. 3.35 – Вкладка VLAN

Включение/отключение VLAN: VLAN: yes/no (включен/выключен).

БУМК.465623.002-23 РЭ

Установка VLAN ID:

Control VLAN ID: значение в диапазоне от 0 до 4095.

Установка IP-адреса в VLAN управления:

Control VLAN IP: IP адрес.

Разрешение/запрет *IP*-адреса управления в *VLAN* управления:

Control VLAN IP Force: yes/no (включен/выключен).

Установка маски сети для интерфейса управления CPU в VLAN управления:

Control VLAN Mask: маска сети.

Разрешение/запрещение маски интерфейса управления CPU в VLAN управления:

Control VLAN Mask Force: yes/no (включен/выключен).

Установка шлюза для управляющего интерфейса CPU в VLAN управления:

Control VLAN Gateway: адрес шлюза управляющего интерфейса CPU в VLAN управления.

Разрешение/запрещение шлюза управляющего интерфейса CPU в VLAN управления:

Control VLAN Gateway Force: yes/no (включен/выключен).

Установка альтернативного MAC адреса управляющего интерфейса CPU в VLAN управления:

Control VLAN MAC: значение альтернативного MAC-адреса управляющего интерфейса *CPU* в *VLAN* управления в формате XX:XX:XX:XX:XX.

Разрешение/запрещение альтернативного *MAC* адреса управляющего интерфейса *CPU* в *VLAN* управления:

Control VLAN MAC Force: yes/no (включен/выключен).

Помимо настроек VLAN управления на CPU, существует возможность выделения *TDM* трафика в отдельный VLAN. Настройки для VLAN *TDM* аналогичны настройкам VLAN управления только для интерфейса *TDMoP* центрального процессора. (**TDM VLAN ID, TDM VLAN IP, TDM VLAN IP Force, TDM VLAN Mask, TDM VLAN Mask Force, TDM VLAN Gateway, TDM VLAN Gateway Force, TDM VLAN MAC, TDM VLAN MAC Force**).

Результаты действий кнопок Update и Save to Device описаны в пункте 3.2.3.1.

2.2.3.4 Вкладка SNMP

Вкладка VLAN (Рис. 3.36).

БУМК.465623.002-23 РЭ

Device	CHANNELS	VLAN	SNMP	Events	SYSLOG	NTP	Intervals	Time	Switch L2	
				SNMP	:			yes	¥	
				SNMP	Version:			2		
				SNMP	Read Co	mmun	nity:	public		
				SNMP	Write Co	mmun	ity:	privat	e	
				SNMP	Trap:			no	T	
				SNMP	Trap Ver	sion:		2		
				SNMP	Trap Col	mmuni	ty:	public		
				SNMP	Trap Des	stinatio	on IP:	0.0.0	0	
				SNMP	Trap Des	stinatio	on Port:	162		
				SNMP	Trap Info	orm Mo	ode:	no	¥	
				SNMP	Trap Info	orm Tir	neout:	5		
				SNMP	Trap Info	orm Re	etry Time	S: 3		
						Upd	late Save	To Devic	2	

Рис. 3.36 – Вкладка SNMP

Включение/выключение SNMP:

SNMP: yes/no (включен/выключен).

Установка версии протокола SNMP:

SNMP Version: 1/2 (1 – версия 1, 2 – версия 2с).

Установка *community* для чтения:

SNMP Read Community: имя community для чтения. По умолчанию public.

Установка community для печати:

SNMP Write Community: имя community для печати. По умолчанию private.

Включение/выключение ловушек:

SNMP Trap: yes/no (включен/выключен).

Установка версии SNMP Trap:

SNMP Trap Version: 1/2 (1 – версия 1, 2 – версия 2с).

Установка *community* для ловушек:

SNMP Trap Community: имя community для чтения. По умолчанию public.

Установка IP-адреса назначения SNMP ловушек:

SNMP Trap Destination IP: IP адрес приемника ловушек (Trap).

Включение/отключение режима информационных ловушек (Inform Trap):

SNMP Trap Inform Mode: yes/no (включен/выключен).

Установка таймаута при отправке информационных ловушек:

SNMP Trap Inform Timeout: таймаут в диапазоне от 1 до 3600 секунд.

Установка числа попыток отправки информационных ловушек:

SNMP Trap Inform Retry Times: число попыток отправки в диапазоне от 1 до 100.

Результаты действий кнопок Update и Save to Device описаны в пункте 3.2.3.1.

БУМК.465623.002-23 РЭ

2.2.3.5 Вкладка Events

Вкладка Events (Рис. 3.37).

	[Device	CHANNELS	VLAN	SNMP	vents S	YSLOG N	TP Inter	vals Time	Switch L	2									
CI	n Link UP	Link DOWN	LOS UP	LOS DOWN	AIS UP	AIS DOWN	LOF UP	LOF DOWN	LOMF UP	LOMF DOWN	RAI UP	RAI Down	MRAI UP	MRAI Down	10E3 UP	10E3 DOWN	Code	Slip		
1	1	1	A		-	•	\$		\$		•	-		\$	•	1			Enable	Disable
2	1	•	a		1		1	•	\$	•	•	•		\$	•	1		•	Enable	Disable
3											•								Enable	Disable
4		√	•																Enable	Disable
5		•	•		•		\$		\$	1	•	•		\$	•	\$		•	Enable	Disable
6		•	•		4		4	•	\$	\$	•	•		\$	•	1		•	Enable	Disable
7		\$	A		4		4	4	1	4	4	•		1	4	\$		4	Enable	Disable
8			A		1		1	1	\$	1	1	•		1	4			4	Enable	Disable
								Update	Save To Dev	ice										



Ch (channel) – номер канала.

Включение/отключение всех событий Е1 на выбранном канале:

- Enable (включение);

- Disable (выключение).

Включение/отключение появления/снятия определенных событий E1 на выбранном канале где возможные события:

Link Up/Down – включение/отключение создания события при соединении (логический линк) по каналу E1;

LOS Up/Down – включение/отключение создания события при LOS (Потеря сигнала - *Loss of signal*) по каналу E1;

AIS Up/Down – включение/отключение создания события при AIS (Сигнал тревоги - *Alarm Indication Signal*) по каналу E1;

LOF Up/Down – включение/отключение создания события при LOF (Потеря кадра - *Loss of frame*) по каналу E1;

LOMF Up/Down – включение/отключение создания события при LOMF (Потеря сверхкадра - *Loss of multi-frame*) по каналу E1;

RAI Up/Down – включение/отключение создания события при RAI (Потеря кадра на удаленном конце – *Remote Alarm Indication*) по каналу E1;

MRAI Up/Down – включение/отключение создания события при MRAI (Потеря сверхкадра на удаленном конце – *Remote Alarm Indication*) по каналу E1;

10e3 UP/Down - появление/снятие превышения порога 10⁻³ бинарных ошибок в канале E1;

Code - включение/отключение создания события при превышении порога ошибок кода;

Slip - включение/отключение создания события при превышении порога ошибок Slip (проскальзывания);

Результаты действий кнопок Update и Save to Device описаны в пункте 3.2.3.1.

БУМК.465623.002-23 РЭ

2.2.3.6 Вкладка SYSLOG

Вкладка SysLog (Рис. 3.38).

ivents SYSLOG NTP Interval	s Time Switch L2
SYSLOG:	yes 🔻
SYSLOG Local Port:	30000
SYSLOG Remote IP:	0.0.0.0
SYSLOG Remote Port:	514
Update S	ave To Device

Рис. 3.38 – Вкладка SysLog

Включение/выключение SysLog:

SYSLOG: yes/no (включен/выключен).

Установка порта, с которого будут отправляться сообщения SysLog:

SYSLOG Local Port: номер локального порта SysLog в диапазоне от 10000 до 65535.

Установка IP-адреса, на который будут отправляться сообщения SysLog:

SYSLOG Remote IP: IP адрес сервера SysLog.

Установка порта, на который будут отправляться сообщения SysLog:

SYSLOG Remote Port: номер порта сервера SysLog в диапазоне от 1 до 65535.

Результаты действий кнопок Update и Save to Device описаны в пункте 3.2.3.1.

2.2.3.7 Вкладка NTP

Вкладка NTP (Рис. 3.39).

SYSLOG NTP Intervals Tir	me Switch L2
NTP:	no 🔻
NTP Remote Server:	
NTP Time Zone:	0
NTP Force Update Time:	24
Update Save To [Device

Рис. 3.39 – Вкладка NTP

На блоках существует возможность синхронизации времени от серверов точно времени по

БУМК.465623.002-23 РЭ

протоколу NTP (Network Time Protocol — протокол сетевого времени).

Включение/выключение синхронизации времени от NTP-сервера:

NTP: yes/no (включен/выключен).

Установка адреса NTP-сервера:

NTP Remote Server: IP-адрес или имя NTP сервера.

Установка временной зоны:

NTP Time Zone: -12..12.

Установка интервала принудительного обновления времени, даже в случае, если разница во времени между блоком и сервером существенная:

NTP Force Update Time: 0(выкл)-24.

Результаты действий кнопок Update и Save to Device описаны в пункте 3.2.3.1.

2.2.3.8 Вкладка Intervals

Вкладка Intervals (Рис. 3.40).

	De	vice		HAN	VELS		VLAN	•	SNM	P	Eve	nts	SI	SLO	G	NTF		Inter	vals	Т	me	Sw	/itch I	.2										
Ch	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	4	1		1		-		1		1		1		-		1	4		1				•		-		-	1	1				Enable	Disable
2	1	1		1		1		1		1		1		-	1	1	1		1		1		1		1		-	1	1		1		Enable	Disable
3	4	1		1		-		1		-		-		-		-	1		1				•		-		-	1	-				Enable	Disable
4						1		1						-			1																Enable	Disable
5	1	1	1	1		1	1	1	1	-		-		-	1	1	1	1			1	1	1		1		1		-		1		Enable	Disable
6	1	1		-		1		1		1		1		1		1	1	1			1	1	1		1		-		-		1		Enable	Disable
7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1		-	1	1		-	1	-	1	-		-	1	Enable	Disable
8	4	1		-		1		1		1		1		-		1	1	1	1		1	1			-		-		-		1		Enable	Disable
																	Upda	ate	Sav	e To I	Devic	e												

Рис. 3.40 – Вкладка Intervals

На оборудовании предусмотрена передача только выбранных канальных интервалов. Отключение неиспользуемых канальных интервалов необходимо для экономии пропускной способности сети.

Ch (channel) – номер канала.

Включение/отключение всех канальных интервалов на выбранном канале:

- Enable (включение);

- Disable (выключение).

2.2.3.9 Вкладка Тіте

Установка времени на блоках производится посредством синхронизации с NTP сервером, но в случае необходимости ручной установки времени используется вкладка **Time** (Рис. 3.41).
БУМК.465623.002-23 РЭ



Рис. 3.41 – Вкладка Тіте

Time: устанавливаемые дата и время. Дата и секунды являются необязательными полями.

Результаты действий кнопок Update и Save to Device описаны в пункте 3.2.3.1.

2.2.3.10 Вкладка Switch L2

Вкладка Switch L2 (Рис. 3.42).

IP Ever	nts SYSL	OG NT	P Intervals Time	Switch L2	
	All	owed A	ccess VLANs: <	none>	
Port	Туре	VID	Egress Tagging	Allowed VLANs	QOS Rem
CPL	Default 🔻	1	Unmodify egress 🔻		0
Eth1	Default V	1	Unmodify egress 🔻		0
Eth2	Default 🔻	1	Unmodify egress 🔻		0
Eth3	Befault ▼	1	Unmodify egress 🔻		0
Eth4	Default 🔻	1	Unmodify egress 🔻		0
		[Update Save To De	vice	

Рис. 3.42 – Вкладка Switch L2

Allowed Access VLANs: диапазон *VLAN ID* портов от 1 до 4094. Разрешенные на коммутаторе *VLAN ID*. В данной команде задается база данных разрешенных *VLAN ID* к которым можно организовать порты доступа (*access*) и разрешить пропускание через порты в режиме *trunk*. Допускается задание параметра перечислением, диапазоном и перечислением диапазонов.

Port: CPU/Eth1/ Eth2/ Eth3/ Eth4 (настраиваемый порт).

Type: Default/Access/Trunk.

Default - (по умолчанию);

Access - настройка порта в режиме Access. Порт, настроенный в режиме *Access*, пропускает через себя непомеченные пакеты, добавляя к ним метку с *VLAN ID*, выбранным для порта;

Trunk - настройка порта в режиме Trunk. Порт, настроенный в режиме *Trunk*, пропускает через себя все пакеты с *VLAN ID*, разрешенными для порта.

VID - VLAN ID порта в диапазоне от 1 до 4094.

Egress Tagging - unmodify egress/untagged egress/tagged egress (пометка исх. пакетов).

БУМК.465623.002-23 РЭ

Unmodify egress - обычный режим работы: теги исходящих пакетов не затрагиваются;

Untagged egress- имеющиеся метки снимаются;

Tagged egress– если приходящий пакет не имеет метки, то он изменяется в соответствии с прописанной таблицей, если пакет приходит уже помеченный, то VID заменяется нужным по таблице VTU.

Allowed VLANs - допустимые VLAN ID на порту (1-4094).

QOS - приоритет в диапазоне от 0 до 7.

Пример установки QOS для TDM VLAN 100 (Рис. 3.42а).

Allowed Access VLANs: 1.100											
Port	Туре	VID	Egress Tagging	Allowed VLANs	QOS						
CPU	Trunk 🔻	1	Untagged egress V	1,100	0						
Eth1	Trunk 🔻	1	Untagged egress V	1,100	0						
Eth2	Trunk 🔻	1	Untagged egress V	1,100	0						
Eth3	Trunk 🔻	1	Untagged egress V	1,100	0						
Eth4	Trunk 🔻	1	Untagged egress V	1,100	0						
		N	VID Prio DBNun	n							
		1	1 0 0								
		2	100 🛯 🔍 🔍								
		Up	date Save To Device	2							

Рис. 3.42а – Пример установки QOS для TDM VLAN

Примечания:

VID 1 – VLAN для нетегированного трафика.

При необходимости в список «Allowed Access VLANs» и «Allowed VLANs» для каждого порта можно добавить другие необходимые VLAN;

Если необходимо задать прохождение всех VLAN, то в список «Allowed VLANs» для порта следует указать «1-4095». При этом включится режим «Fallback» (пропускание всех VLAN). На вкладке «Monitor/Switch L2» отразится режим «Fallback» (Рис. 3.42b);

DBNum - номер базы данных для MAC адресов (при необходимости иметь несколько баз данных MAC адресов).

Statistics	Statistics VLAN SYSLOG Switch L2											
	Allowed Access VLANs: 1,100											
Port		Туре	VII	D	Egres	s Taggir	۱g	Allowed	VLANs	QOS		
CPU	Trunk		1	U	ntagg	ged egr	ess	1,100		0		
Eth1	Trunk		1	U	ntagg	ged egr	ess	1,100		0		
Eth2	Trunk		1	U	ntagg	ged egr	ess	1,100		0		
Eth3	Trunk		1	U	ntagg	ged egr	ess	1,100		0		
Eth4	Trunk	(Fallback)	1	U	nmod	dify egr	ess	1-4095	(ALL)	0		
			Ν	VID	Prio	DBNum						
			1	1	0	0						
			2	100	6	0						
				[Updat	e						

Рис. 3.42b – Пример установки режима Fallback

Результаты действий кнопок Update и Save to Device описаны в пункте 3.2.3.1.

БУМК.465623.002-23 РЭ

2.2.4 Состояние блока (Monitor)

Данный раздел меню позволяет просматривать текущие настройки устройства, возникшие ошибки, статистику и syslog.

Кнопки управления:

Update – обновить;

Clear – очистить текущую строку;

Clear All – очистить все.

Вкладка Device (Рис. 3.43). Отображает текущие настройки устройства.



Рис. 3.43 – Вкладка Device

Вкладка CHANNELS (Рис. 3.44). Отображает текущие настройки каналов.

De	vice	CHANN	IELS	E	Errors	Packet :	Statistics	VLA	N SYSLOG	9	witch L2										
Ch	Desc	ription	M/S	En	LocPor	t Link	Remo	te IP	RemPort	N	lode	IN	OUT	RM	BUF	LOS	AIS	Loopback	R_LOS	R_AIS	R_Loopback
1			S	no	0	no	0.0.0.0)	0	E1	HDB	no	no	0	0	no	no	no	no	no	no
2			S	no	0	no	0.0.0.0)	0	E1	HDB	no	no	0	0	no	no	no	no	no	no
3			S	no	0	yes	0.0.1.0)	0	E1	HDB	no	no	0	0	yes	no	no	no	no	no
4			S	no	0	no	38.0.0	.0	16777343	E1	HDB	no	no	0	0	yes	no	no	no	no	no
5			S	no	255	no	160.15	5.0.0	0	E1	HDB	no	no	1	16843009	yes	no	no	no	no	no
6			S	no	0	no	0.0.0.0)	0	E1	HDB	no	no	0	0	yes	no	no	no	no	no
7			S	no	0	no	0.0.0.0)	0	E1	HDB	no	no	0	0	no	no	no	no	no	no
8			S	no	0	no	0.0.0.0)	0	E1	HDB	no	no	0	0	no	no	no	no	no	no
											Line	late									

Рис. 3.44 – Вкладка CHANNELS

Вкладка Errors (Рис. 3.45). Отображает настройки создания событий и их количество.

БУМК.465623.002-23 РЭ

Ch Link	NoLink Cnt	los	LOS Cnt	AIS	AIS Cnt	LOF	LOF Cnt	LOMF	LOMF Cnt	RAI	RAI Cnt	MRAI	MRAI Cnt	10E3	10E3 Cnt	EO	EO Cnt	EU	EU Cnt	Code Cnt	Slip Cnt	
1 yes	0	yes	13	no	0	yes	20	yes	20	no	0	no	0	no	0	no	0	no	13	0	0	Clear
2 yes	0	yes	13	no	0	yes	20	yes	20	no	0	no	0	no	0	no	0	no	13	0	0	Clear
3 yes	0	yes	13	no	0	yes	20	yes	20	no	0	no	0	no	0	no	0	no	13	0	0	Clear
4 yes	0	yes	13	no	0	yes	20	yes	20	no	0	no	0	no	0	no	0	no	13	0	0	Clear
5 yes	0	yes	13	no	0	yes	20	yes	20	no	0	no	0	no	0	no	0	no	13	0	0	Clear
6 yes	0	yes	13	no	0	yes	20	yes	20	no	0	no	0	no	0	no	0	no	13	0	0	Clear
7 yes	0	yes	13	no	0	yes	20	yes	20	no	0	no	0	no	0	no	0	no	13	0	0	Clear
8 yes	0	yes	13	no	0	yes	20	yes	20	no	0	no	0	no	0	no	0	no	13	0	0	Clear
	Update Clear All Clear - Ok																					



Ошибки/аварии делятся на следующие типы:

Device CHANNELS Errors Packet Statistics VLAN SYSLOG Switch L2

Ошибки/аварии E1: LOS, AIS, LOF, LOMF, RAI, MRAI, 10e3, Code, Slip (+счетчики), R_LOS, R_AIS - для удаленного блока

Ошибки/аварии Ethernet: Link (+счетчики), OutOfSeq - нарушение последовательности пакетов (RTP Sequence) - приводит к перезапросам.

Ошибки/аварии программного буфера:

EU - ошибка опустошения буфера, допускается появление одиночных EU, но не постоянные появления EU - это может привести к ошибкам в потоке E1;

EO - ошибка переполнения буфера - не допускается, приводит к сбросу буфера и нарушению потока E1.

ЕО возникает по следующим причинам:

- из-за неправильной настройки режима Slave / Master;

- из-за неправильной синхронизации удаленной станции: должна быть "Синхронизация от потока";

- из-за сетевого джиттера пакетов (не установлен приоритет QOS=6 или 7 для TDM-трафика).

Рекомендации:

При появлении значительного числа OutOfSeq следует проверить среду передачи и настройки приоритета для TDM-трафика (QOS=6 или 7).

При наличии ЕО и большого количества EU следует проверить настройки приоритета для TDMтрафика (QOS=6 или 7) и настройки синхронизации. Должно быть (Master-Slave-Master-Slave):

<u>Центральная станция(Ведущая)</u> - <u>Optic-ToP(Ведомый,Slave)</u> - <u>Optic-ToP(Ведущий,Master)</u> - <u>Удаленная станция(Ведомая,Синхронизация от потока).</u>

Вкладка Packet Statistics (Рис. 3.46). Отображает статистику.

БУМК.465623.002-23 РЭ

ANN	ELS	Errors	Packet Stat	istics VLA	NS	YSLOG	Switch L	.2					
	Ch	Send Pps	Recv Pps	OutOfSeq	ReqIn	ReqOut	Respln	RespOut	Err	Bad IP Cnt	Bad IP	Bad IP Addr	
	1	561	561	0	0	0	0	0	0	0	no	0.0.0.0	Clear
	2	561	561	0	0	0	0	0	0	0	no	0.0.0.0	Clear
	3	561	561	0	0	0	0	0	0	0	no	0.0.0.0	Clear
	4	561	561	0	0	0	0	0	0	0	no	0.0.0.0	Clear
	5	561	561	0	0	0	0	0	0	0	no	0.0.0.0	Clear
	6	561	561	0	0	0	0	0	0	0	no	0.0.0.0	Clear
	7	561	561	0	0	0	0	0	0	0	no	0.0.0.0	Clear
	8	561	561	0	0	0	0	0	0	0	no	0.0.0.0	Clear
						(Update	Clear All					

Рис. 3.46 - Вкладка Packet Statistics

Статистика перезапросов: ReqIn, ReqOut, RespIn, RespOut - входящие и исходящие запросы/ответы, Err - количество неудавшихся перезапросов

Статистика по пакетам от иного источника (IP не соответствует установленному Remote_IP): Bad_IP (+счетчик).

Появление Bad_IP означает неправильную настройку Remote_IP на одном из блоков (возможна ситуация, когда IP-адрес подменяется промежуточным оборудованием, в этом случае Bad_IP ошибкой не является).

Вкладка VLAN (Рис. 3.47). Отображает текущие настройки VLAN.

VLAN SYSLOG Switch L2	
VLAN:	no
Control VLAN ID:	0
Control VLAN IP:	0.0.0.0
Control VLAN Mask:	0.0.00
Control VLAN Gateway:	0.0.0
Control VLAN MAC:	00:00:00:00:00:00
TDM VLAN ID:	0
TDM VLAN IP:	0.0.00
TDM VLAN Mask:	0.0.00
TDM VLAN Gateway:	0.0.00
TDM VLAN MAC:	00:00:00:00:00:00
Update	

Рис. 3.47 - Вкладка VLAN

Вкладка SYSLOG (Рис. 3.48).

БУМК.465623.002-23 РЭ

S VLAN SYSLOG Switch L2
Update Clear All
[Jan 01 00:00:57] Channel 8: R_LOS
[Jan 01 00:00:57] Channel 7: R_LOS
[Jan 01 00:00:57] Channel 6: R_LOS
[Jan 01 00:00:57] Channel 5: R_LOS
[Jan 01 00:00:57] Channel 4: R_LOS
[Jan 01 00:00:57] Channel 3: R_LOS
[Jan 01 00:00:57] Channel 2: R_LOS
[Jan 01 00:00:57] Channel 1: R LOS
[Jan 01 00:00:57] Channel 8: LOMF

Рис. 3.48 - Вкладка SYSLOG

Вкладка Switch L2 (Рис. 3.49). Отображает текущие настройки Switch.

Sta	tistics	VLAN	SYS	Switch L2								
	Allowed Access VLANs:											
	Port	Туре	VID	Egress Tagging	Allowed VLANs	QOS	Rem					
	CPU	Default	0	Unmodify egress		0						
	Eth1	Default	0	Unmodify egress		0						
	Eth2	Default	0	Unmodify egress		0						
	Eth3	Default	0	Unmodify egress		0						
	Eth4	Default	0	Unmodify egress		0						
				Update								

Рис. 3.49 - Вкладка Switch L2

2.2.5 Управление настройками (Maintenance)

Вкладка Maintenance (Рис. 3.50).



Рис. 3.50 - Вкладка Maintenance

Save to Flash – сохранить настройки в энергонезависимую память блока;

Load from Flash – загрузить настройки из энергонезависимой памяти блока;

Set To Defaults – возврат к настройкам по умолчанию;

Reboot – перезагрузка блока.

БУМК.465623.002-23 РЭ

2.2.6 Управление пользователями (Users)

Вкладка Users (Рис. 3.51).



Рис. 3.51 - Вкладка Users

Add As Admin - добавить администратора.

Add As User – добавить пользователя.

Delete User – удалить пользователя.

БУМК.465623.002-23 РЭ

3 Быстрый старт: настройка на примере одного порта E1 в коде HDB3

Интерфейс CLI

1. Подключаем кабель *RS-232* к консольному порту устройства. Нажимаем клавишу *<Enter>*. Вводим логин и пароль пользователя (по умолчанию логин и пароль *root*). На экране отобразится приглашение к вводу команд

[root]>

Устанавливаем локальный /P-адрес, например, 192.168.2.120.
 config set device ip 192.168.2.120
 Включаем канал 1.
 config set channel 1 enable
 Задаем удаленный /P-адрес (/P-адрес удаленного блока).
 config set channel <1-8> remote_ip 192.168.2.130
 Устанавливаем режим *E1*.
 config set channel 1 mode e1
 Устанавливаем режим *HDB*-3.
 config set channel 1 mode hdb
 Сохраняем конфигурацию блока
 config save

8. Проводим те же самые операции с удаленным блоком.

Примечание 1. *IP*-адрес назначения (*remote_ip*) портов *TDM* должен совпадать с локальным адресом удаленного блока. Например если в первом блоке установлен локальный *IP*-адрес 192.168.2.120 а во втором локальный *IP*-адрес 192.168.2.130, то в первом *IP*-адрес (*remote_ip*) назначения *TDM*-каналов должен быть 192.168.2.130, а во втором *IP*-адрес (*remote_ip*) назначения *TDM*-каналов должен быть 192.168.2.120.

Примечание 2. Разные порты *TDM* могут быть назначены на разные *IP*-адреса, что позволяет организовать передачу *TDM* каналов на разные устройства, для организации передачи по топологии «звезда».

БУМК.465623.002-23 РЭ

WEB интерфейс

Подключаемся к блоку. Подробное описание действий пункт 3.2.1.

Устанавливаем локальный IP-адрес, например, 192.168.2.120. (Рис. 4.1)

MP	Events	SYSLOG	NTP	Intervals	Time	Switch L2	
Dev	192.168.2.1	20					

Рис. 4.1 – Установка ІР адреса

Включаем канал 1. (Рис. 4.2)



Рис. 4.2 – Установка IP адреса

Задаем удаленный IP-адрес (IP-адрес удаленного блока 192.168.2.130) (Рис. 4.3).

Remote IP
192.168.2.130

Рис. 4.3 – Установка IP адреса удаленного блока

Устанавливаем режим E1 HDB-3 (Рис. 4.4).



Рис. 4.4 – Установка режима E1 HDB-3

Сохраняем конфигурацию блока **Save To Device**.

Проводим те же самые операции с удаленным блоком.

4 Установка и подключение

Установка изделия должна производиться в сухом отапливаемом помещении. Перед установкой необходимо произвести внешний осмотр изделия с целью выявления механических повреждений корпуса и соединительных элементов.

Перед подключением изделия следует внимательно изучить настоящее руководство.

Если изделие хранилось при температуре ниже 0 °С, перед первым включением его необходимо выдержать при комнатной температуре не менее двух часов.

Последовательность подключения:

• убедитесь, что заземляющие контакты внешнего источника питания

подключены к заземлению или организуйте заземление с помощью контактов заземления;

• убедитесь в отсутствии помех для свободной циркуляции воздуха через отверстия для вентиляции корпуса;

- подключите питание;
- убедитесь в том, что индикатор РАБ (PWR) на передней панели светится зелёным;
- после подачи питания мультиплексор выполняет процедуру самотестирования и начальной загрузки.
 - Оптик-SFP-1/2E1-ToP устанавливается в разъем SFP основного устройства

5 Рекомендации по устранению неисправностей и настройке оборудования под линию связи

В случае возникновения ошибок потоков E1 при передаче по сети оператора рекомендуется произвести следующий действия.

1. Проверить настройку синхронизации. При работе в сетях с цифровыми АТС или цифровыми мультиплексорами используется синхронный режим работы. Удаленное оборудование устанавливается в ведомый режим по синхронизации от приходящего потока, что позволяет реализовать синхронность работы потоков. Для обеспечения большей стабильности можно использовать ведомый режим у мультиплексоров Оптик. В этом случае мультиплексор подключенный к центральной станции настраивается в Ведомый режим (slave), а удаленный мультиплексор в Ведущий режим (master).

2. Если между мультиплексорами по сети имеются промежуточные коммутаторы, то на них должна быть выделена отдельная VLAN для TDM, для них нужно задать высокий приоритет. Рекомендуется QOS=6 или 7.

3. Если через мультиплексор идет сторонний трафик (кроме TDM), то нужно настроить VLAN на мультиплексоре и так же настроить уровень приоритета QOS=6 или 7.

4 Если величина разброса задержки входных пакетов потока Е1 будет иметь значительную величину, то необходимо настроить размер входного буфера компенсирующий разброс задержки пакетов. Величина размера буфера пакетов по умолчанию 3000 или 4000 байт. При этом при выборе размера входного буфера важно не величина задержки пакетов в сети, а разброс задержки от минимального до максимально. При разбросе задержки пакетов в 5 мс оборудование будет обеспечивать нормальное функционирование. Важно так же и возможная потеря пакетов в сети. Допускается потеря до 5-10% пакетов с учетом возможности их перезапросов. Следует учесть, что наличие потери пакетов так же потребует увеличение размера входного буфера пакетов, поскольку оборудование необходимо будет компенсировать задержку времени на перезапрос потерянного пакета. Размер входного буфера выбирается экспериментально из соображений компромисса между наличием ошибок в линии связи и задержкой потока Е1 приводящего к появлению эха в звуковом канале. Так же не будет обеспечиваться нормальная работа канала, если пакеты между блоками пропадают более чем на 100 мсек. Такие перерывы связи невозможно проконтролировать только командой ping, необходимо контролировать с помощью программных снифферов (Wireshark). Изделие представляет собой сложное микропроцессорное устройство, поэтому устранение неисправностей, если они не связаны с очевидными причинами возможно только на предприятииизготовителе.

При возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией изделия, обращайтесь в службу технической поддержки компании **ЗАО НПО «Телеком».**

6 Гарантийные обязательства

Изделие прошло предпродажный прогон в течение 168 часов. Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении пользователем условий эксплуатации.

Срок гарантии указан в гарантийном талоне изготовителя.

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты путём ремонта или замены изделия или его модулей.

Если в течение гарантийного срока: пользователем были нарушены условия эксплуатации, приведенные в п. 5. На изделие были поданы питающие напряжения, не соответствующие указанным в п.2.4. Изделию нанесены механические повреждения. Порты изделия повреждены внешним воздействие. То ремонт осуществляется за счет пользователя.

Доставка неисправного изделия в ремонт осуществляется пользователем.

Гарантийное обслуживание прерывается, если пользователь произвел самостоятельный ремонт изделия.

Приложение 1. Возможные схемы применения



Схема 1 – Вариант построения сети на основе только мультиплексоров Оптик-4GE



Схема 2 – Вариант построения распределенной сети на основе имеющейся сети Ethernet/IP



Схема 3 – Вариант построения кольцевой сети на основе протоколов STP

Приложение 2. Процедура обновления

Обновление по протоколу FTP

- 1. Распаковать архив из файла «firmware_update_xxx.zip». Должны получиться:
- файл "init_2";
- папка "firmware_update", содержащая файл "firmware_update.tar.gz".
 - 2. Зайти в консоль блока по RS-232, Telnet, SSH или с помощью браузера через WEBинтерфейс.
 - Подать команду включения ftp-сервера (команда приведена для консоли блока):
 > config set ftp enable
 Или включить ftp-сервер через WEB-интерфейс:
 Configure/Device/FTP Server)
 - 4. Подключиться к блоку по протоколу FTP.
 - Скопировать распакованный файл "init_2" и папку "firmware_update" на блок, не удаляя при этом существующие файлы, файл "init_2" должен быть переписан поверх существующего файла.
 - 6. Закрыть FTP-сессию.

ВНИМАНИЕ! Если FTP-сессию не закрыть, возможна ситуация, когда файлы скопируются не полностью.

- 7. В консоли блока подать команду:
 - > device reboot

Или команду перезагрузки блока можно подать также через WEB-интерфейс:

Maintenance/Reboot

ВНИМАНИЕ! Процедура обновления должна быть произведена в указанном порядке, в противном случае может потребоваться перепрограммирование блока в заводских условиях!

Процедура обновления по протоколам XModem, YModem и ZModem

Для обновления по протоколу x/y/z-modem необходимо выйти из программы управления блока:

>quit

Exit?(y/n):y <Enter>

В системной консоли блока выполнить следующие команды:

cd /mnt

rm init_2

/home/root/lrz --ymodem

Запустить передачу файла init_2, дождаться окончания передачи файла

cd firmware_update

/home/root/Irz --ymodem

Запустить передачу файла firmware_update.tar.gz, дождаться окончания передачи файла

sync

reboot -f

Для приема файлов по протоколу x-modem необходимо подать команду:

/home/root/Irz --xmodem

Для приема файлов по протоколу z-modem необходимо подать команду:

/home/root/lrz --zmodem

Рекомендуется использовать протокол у-modem или z-modem как более надежный протокол.

Приложение 3. Рекомендуемые для применения

оптические интерфейсные модули.

Обозначение	Описание	Вых. мощность, мин/макс	Чувств. дБм	Уровень перегрузки, дБм
NP-3124-L2CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 20 км, 1310 нм, двухволоконный)	-9/-3	-23	-3
NP-3124-L4CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 40 км, 1310 нм, двухволоконный)	-5/0	-23	-3
NP-5524-L4CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 40 км, 1550 нм, двухволоконный)	-5/-1	-24	-3
NP-5524-L8CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 80 км, 1550 нм, двухволоконный)	0/5	-23	-3
NP-5524-12CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 120 км, 1550 нм, двухволоконный)	0/5	-31	-9

Таблица 1. - Двух-волоконные интерфейсные модули

Обозначение	Описание	Вых. мощность, мин/макс	Чувств. дБм	Уровень перегрузки, дБм
NPB-3524L-L2CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 20 км, 1310/1550 нм, одноволоконный)	-9/-3	-23	-3
NPB-5324L-L2CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 20 км, 1550/1310 нм, одноволоконный)			
NPB-3524L-L4CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 40 км, 1310/1550 нм, одноволоконный)	-5/0	-23	-3
NPB-5324L-L4CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 40 км, 1550/1310 нм, одноволоконный)			
NPB-4524L-L8CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 80 км, 1490/1550 нм, одноволоконный)	-2/3	-25	-3
NPB-5424L-L8CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 80 км, 1550/1490 нм, одноволоконный)			
NPB-4524L-12CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 120 км, 1490/1550 нм, одноволоконный)	0/5	-30	-9
NPB-5424L-12CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 120 км, 1550/1310 нм, одноволоконный)			

Таблица 2. - Одно-волоконные интерфейсные модули по технологии WDM

Обозначение	Описание	Вых.	Чувств.	Уровень
		мощность,	дБм	перегрузки,
		мин/макс		дьм
NPC-XX24-04CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 40 км, 1270-1610 нм. CWDM)	-5/0	-23	-3
NPC-XX24-08CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 80 км, 1270-1610 нм, CWDM)	0/5	-23	-3
NPC-XX24-12CD	SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 120 км, 1270-1610 нм, CWDM)	0/5	-31	-9
Примечание. Значения ХХ могут принимать из таблицы 4				

Таблица 3. - Двух-волоконные интерфейсные CWDM модули

Таблица 4. – Кодирование длины волны CWDM модулей

Код	Длина	Ед. изм	Код	Длина	Ед. изм
	волны			волны	
27	1270	НМ	45	1450	НМ
29	1290	НМ	47	1470	НМ
31	1310	НМ	49	1490	НМ
33	1330	НМ	51	1510	НМ
35	1350	НМ	53	1530	НМ
37	1370	НМ	55	1550	НМ
39	1390	НМ	57	1570	НМ
41	1410	НМ	59	1590	НМ
43	1430	НМ	61	1610	НМ

Приложение 4

Аварийные сообщения Syslog, SNMP и web, их

расшифровка

Nº	Авария	Расшифровка аварии		
	link	- Link Up/Down – появление/снятие соединения (логический линк) по		
		каналу E1 через сеть Ethernet		
	los	- LOS Up/Down – появление/снятие LOS (Потеря сигнала - Loss of signal)		
		по каналу Е1. Потеря сигнала Е1 на электрическом стыке.		
	ais	- AIS Up/Down – появление/снятие AIS (Сигнал аварии или тревоги -		
		Alarm Indication Signal) на электрическом входе потока E1.		
	r_los	R_LOS Up/Down – появление/снятие LOS (Потеря сигнала - Loss of		
		signal) на удаленной стороне линии связи. Бит индикации аварии в		
		приходящем на вход потоке Е1.		
	lof	LOF Up/Down – появление/снятие LOF (Потеря кадра - Loss of frame) по		
		каналу Е1;		
	lomf	LOMF Up/Down – появление/снятие LOMF (Потеря сверхцикла - Loss of		
		<i>multi-frame</i>) по входу потока E1.		
	rai	RAI Up/Down – появление/снятие RAI (Потеря кадра на удаленном конце		
		– Remote Alarm Indication) по каналу E1.		
	mrai	MRAI Up/Down – появление/снятие MRAI (Потеря сверхкадра на		
		удаленном конце – <i>Remote Alarm Indication</i>) по каналу E1		
	10e3	- появление/снятие превышения порога 10 ⁻³ бинарных ошибок в канале		
		E1.		