Программного обеспечения VoIP шлюзов Телеком-MG-R Инструкция по обновлению

> Ижевск 2024

#### Общие сведения о программном обеспечении.

Программное обеспечение VoIP шлюзов Телеком-MG-R, является средством управления серии абонентских малопортовых VoIP шлюзов Телеком-MG-R (выпускающихся НПО «Телеком») и реализует функции инициации сессий связи SIP протокола и управления шлюзом по протоколу MEGACO, управление обменом голосовых данных по протоколам RTP/RTCP.

Программное обеспечение VoIP шлюзов Телеком-MG-R выполняет функции:

- организации инициации сеансов связи SIP протокола;

- управления шлюзом по протоколу MEGACO.

VoIP шлюзы Телеком-MG-R с установленным программным обеспечением предназначены для подключения абонентов фиксированной связи и могут использоваться в качестве концентраторов абонентской емкости АТС.

Настоящая инструкция предназначена для ознакомления пользователей программного обеспечения VoIP шлюзов Телеком-MG-R (далее по тексту программного обеспечения) с процессами обновления восстановления и сброса настроек программного обеспечения

## 1 Сброс настроек программного обеспечения до заводских

Сброс до заводских настроек может быть произведен через WEB-интерфейс.

Для сброса настроек к заводским перейдите по вкладке «Управление» - «Сброс настроек» (рисунок 1). Нажмите кнопку «Сброс настроек» и подтвердите действие.

### Сброс настроек

Рисунок 11 – Сброс настроек

### 2 Обновление программного обеспечения

Обновление программного обеспечения может быть произведена одним из двух способов:

а) через WEB-интерфейс;

б) по протоколу ТFTР.

2.1 Обновление программного обеспечения через WEB-интерфейс.

Для обновления ПО устройства перейдите по вкладке «Управление» - «Обновить» (рисунок 2). Выберите файл прошивки кнопка «Выберите файл», и нажмите кнопку «Обновить».

Выберите файл	Файл не выбран
	Обновить

Обновление с сервера невозможно

Рисунок 2 – Обновление программного обеспечения

2.2 Обновление по протоколу ТГТР.

Обновление по протоколу TFTP рекомендуется проводить в качестве аварийного восстановления в случае возникновения сбоя и недоступности WEB-интерфейса.

Для обновления по протоколу TFTP следует установить следующие программы: TFTP сервер, клиент для подключения через последовательный порт (RS-232) (например, putty). Далее следует выполнить следующие действия:

- Включить питание устройства.

- Подключить патч-кордом любой Ethernet порт шлюза и компьютера.

- Подключить кабелем RS-232 порт «Console» изделия и СОМ порт компьютера.

- Запустить TFTP сервер и указать путь к корневой папке с файлом прошивки

(компьютер, на котором запущен TFTP сервер, и устройство должны находиться в одной сети).

- Определить номер СОМ порта текущего подключения: Управление компьютером –

#### Диспетчер устройств.



Рисунок 3 – Определение номера СОМ порта

- Запустить клиент для подключения через последовательный порт (RS-232).

- Установить тип соединения «Serial», скорость подключения 57600, ранее определенный

СОМ порт. Откройте соединение «Open»

🕵 PuTTY Configuration		×
Category: Session Logging Terminal	Basic options for your PuTTY se Specify the destination you want to conne	ssion ct to
···· Keyboard ····· Bell ····· Features ⊡·· Window	COM5 Connection type:	57600
Appearance Behaviour Translation Selection	Load, save or delete a stored session Saved Sessions	
Colours Connection Data Proxy	Default Settings 1 8FXS SFP	Load Save
···· Telnet ···· Rlogin æ·· SSH ···· Serial		Delete
	Close window on exit: ○ Always ○ Never ● Only on cl	ean exit
About	Open	Cancel

Рисунок 4 – Установка параметров

- Произвести сброс питания изделия (кнопка «RST»).

- Далее необходимо выбрать команду «Load system code then write to Flash via TFTP». Для

этого быстро набрать на клавиатуре «2» и подтвердить ввод «у».

	Please choose the operation:	
	0: Load system code then write to Flash via Serial.	
	l: Load system code to SDRAM via TFTP.	
	2: Load system code then write to Flash via TFTP.	
	3: Boot system code via Flash (default).	
	4: Enter boot command line interface.	
	6: Reset factory firmware	
	7: Load U-Boot code then write to Flash via Serial.	
	9: Load U-Boot code then write to Flash via TFTP.	
	r: Write telecom image to Flash via TFTP	
You choosed 2		
	2: System Load Linux then write to Flash via TFTP.	
	Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure? (Y/N)	

Рисунок 5 – Выбор команды

- Введите: IP адрес устройства «**Input device IP**», IP адрес TFTP сервера «**Input server IP**», название файла прошивки, расположенной на TFTP сервере «**Input Linux Kernel filename**».

2: System Load Linux then write to Flash via TFTP.	
Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure? $(Y/N)$	
Please Input new ones /or Ctrl-C to discard	
Input device IP (192.168.0.139) ==:192.168.0.139	
Input server IP (192.168.0.18) ==:192.168.0.18	
Input Linux Kernel filename (l.bin) ==:1.bin	

Рисунок 6 – Ввод параметров для обновления

- Дождитесь окончания загрузки. Пройдите авторизацию (login: root, password: root).

# 3 Перезагрузка устройства

Для перезагрузки устройства необходимо в WEB-интерфейсе перейдите по вкладке «Управление» - «Перезагрузить» (рисунок 7). Нажмите кнопку «Перезагрузить».

Перезагрузить

Рисунок 7 – Перезагрузка